# リンナイ グリル付ガステーブル

# Rinnai


家庭用

# 取扱説明書

保証書別添

よく読んで 安全に正しく お使いください。

| 品名                                     | 型式の呼び                               |
|--|-------------------------------------|
| ハオ S650VGAS(CM)-L                      | RTS-S650VGAS-L<br>RTS-S650VGAS(G)-L |
| RTE-S65VGAS(CS)L<br>ハオ S650VGASE(CM)-L | RTS-S650VGAS-L                      |
| ハオ S650VGAS(CM)-R                      | RTS-S650VGAS-R<br>RTS-S650VGAS(G)-R |
| RTE-S65VGAS(CS)R<br>ハオ S650VGASE(CM)-R | RTS-S650VGAS-R                      |



# SI センサーコンロ

#### ご愛用の皆様へ


このたびはリンナイグリル付ガステーブルをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

- ●ご使用の前にこの取扱説明書を最初から最後までよくお読み いただき安全に正しくお使いください。
- ●この取扱説明書と別添の「保証書」の内容をよくご確認のうえ、 大切に保管してください。
- ●幼いお子様にはさわらせないでください。
- ●この製品は家庭用です。業務用のような使いかたをされます と著しく寿命が縮まります。
- ●この製品は国内専用です。海外では使用できません。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、または もよりの当社事業所にて再購入してください。

| SOSUVGASE(CIVI)-H  |         |
|--------------------|---------|
| もくじ                | ページ     |
| 各部のなまえと特長          | 1~3     |
| 安全上のご注意(必ずお守りください) | 4~9     |
| 機器の設置              | 10 · 11 |
| 使いかた               |         |
| コンロ                | 12~22   |
| 使用中に自動的に弱火になったと    | :きは 21  |
| グリル                | 23~31   |
| 使用中に消火したときは        | 32 · 33 |
| お手入れのしかた           | 34~36   |
| 故障かな?と思ったら         | 37~42   |
| 交換部品(お客様にて取り替え可能な消 | 耗部品) 43 |
| 別売部品のご紹介           | 43      |
| 長期間使用しない場合         | 44      |
| 廃棄時のお願い            | 44      |
| アフターサービス           | 44      |
| 仕様                 | 45      |
|                    |         |


1

# 各部のなまえと特長



お願い

トッププレートのガラスが着色されているため、機器に光などが当たりますと内部が赤く見えることがありますが異常ではありません。





### 操作部の説明

#### 揚げもの設定温度表示ランプ

揚げものモード(140·160·180·200℃)設 定時に設定された温度を点灯で表示します。

#### コンロ調理タイマーモード表示ランプ

コンロ調理タイマーモード設定時 に点灯します。

#### センサー解除スイッチ

強火力バーナーのセンサー解除 モード設定時に使用します。 21

#### センサー解除モード表示ランプ

強火力バーナーのセンサー解 除モード設定時に点灯します。

#### 揚げものスイッチ

揚げものモード(140・160・180・ 200℃) 設定時に使用します。

#### **■揚げもの温度調節機能 16**

天ぷら・フライなどの揚げものを 調理する時に油の温度を一定に保 つことができます。スイッチを押す ことにより 140℃、160℃、180 ℃、200℃の 4 段階の温度を設定 することができます。また、各温度 設定+10℃の温度設定もできます。

EX OND FX

●グリル ●焼き加減 →●干物

標準・弱め・

18 25

●切身

●姿焼

オートメニュー

#### 炊飯モード表示ランプ

炊飯モード(ごはんモード・おか ゆモード)設定時に点灯します。

#### 上火スイッチ

グリルの上火の火力を選 択できます。(強・弱)

#### 火力表示ランプ

グリル使用時に点灯し、 上火、下火の火力を表示 します。

#### 下火スイッチ

グリルの下火の火力を選 択できます。(強・弱)

#### グリル調理タイマー表示ランプ

グリル調理タイマー使用 時に点灯します。

#### 焼き加減表示ランプ

オートメニュー機能の焼き 加減設定時に点灯します。

### グリルオートメニュー表示ランプ

オートメニュー設定時に点灯 します。

### 湯わかしモード表示ランプ

 $\circ$ 

センサー

解除

3秒押し

200e

1809 1609

140@ 揚げもの

0 66

18

湯わかしモード設定時に点灯し ます。

#### タイマー・湯わかしスイッチ

コンロ調理タイマーモード・湯わかしモ ード設定時に使用します。

#### ■コンロ調理タイマー 自動消火機能

時間を設定すると、自動消火する機能で す。消火したら、操作ボタンを必ずもどし てください。

#### ■湯わかし自動消火機能

沸とう後、自動的に弱火になり、設定時間 後に自動消火する機能です。消火した ら、操作ボタンを必ずもどしてください。

#### 炊飯スイッチ

炊飯モード設定時に使用します。

#### ■炊飯機能

炊飯時に使用するモードです。別売の炊飯専用釜·炊飯 なべをお使いいただくと、上手に炊飯できます。スイッ チを押すことにより(ごはん、おかゆ)の2つのモードに 設定できます。炊飯時は必ず火力調節つまみを異の位 置に合わせてご使用ください。炊飯終了後(むらし完了 後)、操作ボタンを必ずもどしてください。

#### 表示部

(L) 912-

コンロ / グリル

 $\circ$ 

おかゆのごはんの

14

炊飯

グリル調理タイマー・コンロ調理タイ マー・湯わかし自動消火機能の時間・ グリルオートメニュー機能の焼き加 減を表示します。

※グリル使用時はグリル調理タイマ 一表示が最優先されます。

#### グリルオートメニュースイッチ

### ■グリルオート メニュー機能

27

魚を自動で焼き上げたいときに、 使用します。スイッチを押すことに より、「姿焼」「切身」「干物」の3つ のモードに設定できます。

#### 「+」「一」スイッチ

グリル調理タイマー・コンロ調理タイマー・湯わかし自動消火 機能の時間のセット・グリルオートメニュー機能の焼き加減の 設定ができます。

- ■グリル調理タイマー
  - 1~15分までセットできます。庫内温度がある程度上がってい る場合は1~10分または1~8分までのセットとなります。
- ■コンロ調理タイマー機能
  - 1~90分までセットできます。
- ■湯わかし自動消火機能の消火時間の設定
- ■グリルオートメニュー機能の焼き加減の設定 (「強め|「標準|「弱め|)

※上図は標準バーナーが右側の機器の場合です。 標準バーナーが左側の機器の場合、コンロ調理 9/マ-左0 タイマーモードまデー コー・コー 標準バーナーが左側の機器の場合、コンロ調理 タイマーモード表示・湯わかしモード表示の左 かれ右の コンロ、右コンロが上下入れ替わります。



# 各部のなまえと特長

### コンロ部の主な機能

### ●炊飯機能 14

(標準バーナー側のみ) なべで自動炊飯できます。

別売の炊飯専用釜・炊飯なべをお使いいただくと、 上手に炊飯できます。スイッチを押すことにより (ごはん、おかゆ)の2つのモードに設定できます。

#### ●揚げもの温度調節機能 **16**

(標準バーナー側のみ)

天ぷら油の温度を一定に保ちます。火力を自動的に調節し、フライパンでホットケーキやお好み焼き、ギョーザなどもおいしく焼くことができます。スイッチを押すことにより140℃、160℃、180℃、200℃の4段階の温度を設定することができます。また、メニューに合わせ150℃、170℃、190℃、210℃の温度を設定することもできます。

#### ●天ぷら油過熱防止機能 😝 🕦 😥

(標準バーナー・強火力バーナー)

天ぷら・フライなどの揚げものを調理中、調理油が 過熱されても、自然発火温度に達する前に自動消火 します。(必ず指定以上の油量でご使用ください)

#### ●湯わかし自動消火機能 19

(標準バーナー・強火力バーナー) 沸とうするとお知らせ後、自動的に弱火になりその ままにしておくと、約5分後に自動消火します。(切 替式のため標準バーナーまたは強火力バーナーど ちらかのバーナーのみの設定となります。)

#### ●コンロ調理タイマー自動消火機能 13

(標準バーナー・強火力バーナー)

1~90分まで1分単位で設定でき、設定時間経過後、自動消火します。(切替式のため、標準バーナーまたは強火力バーナーどちらかのバーナーのみの設定となります)

#### ●コンロ消し忘れ消火機能 22 82

(標準バーナー・強火力バーナー) 消し忘れを防ぐため点火し てから約2時間で自動消火 します。



#### ●焦げつき消火機能 図 図

(標準バーナー・強火力バーナー)

煮もの調理などで水分がなくなり、なべ底が焦げついてくると、なべを傷める前に自動消火します。 (なべの材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。)

なべ底にこんぶや竹皮などをしいた調理では焦げつき消火機能が正常に働かないことがあります。

#### ●センサー解除機能 21

(強火力バーナー側のみ)

「天ぷら油過熱防止機能」「焦げつき消火機能」を 一時的に解除します。

このモードで連続使用できる時間は約30分です。 ただし、なべの異常過熱を防止するため、強火・ 弱火と自動的に火力を調節します。

### グリル部の主な機能

#### ●水のいらない両面焼グリル 28

グリル皿にはクリアコート加工してありますので、 汚れが取れやすく、お手入れが簡単です。

#### ●オートメニューモード **2**

魚の種類に応じてオートメニュースイッチの選択 と焼き加減設定で、自動で焼き上げます。

#### ●グリル過熱防止センサー 23 82

魚などの調理物を焼き過ぎたり、から焼きした場合など、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動消火します。

#### ●マニュアルモード 図

1~最大 15 分までセットでき、設定時間になると自動消火します。(庫内温度がある程度上がっている場合は最大 8 分または 10 分の設定となります)最初は"§"が表示されます。(庫内温度がある程度上がっている場合は"§"が表示されます)時間を決めて食材を焼くときに使用します。

# コンロ・グリル操作ボタンもどし忘れお知らせ機能

炊飯機能、コンロ調理タイマー自動消火機能、湯わかし自動消火機能が働き、自動消火したり、他の安全機能により消火したときに、操作ボタンはもどりません。もどし忘れると、1分毎にブザーが「ピピッ」と5回鳴ってお知らせしますので消火の状態にもどしてください。ただし、他のバーナーを使用中は、ブザーは鳴りません。

# 安全上のご注意 必ずお守りください

〈安全に正しくお使いいただくために〉

この取扱説明書および製品には、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、 製品を安全に正しくお使いいただくための重要な内容が説明してあります。

●以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、ま たは火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物 的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示について次のような意味があります。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



この絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



火気禁止



接触禁止



分解禁止



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



換気必要

# △危険

■ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけたり、電気器具の スイッチの入・切、電源プラグの抜き差し、周辺の電話 を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。







#### ■ガス漏れに気づいたらすぐに使用を中止する


①すぐに使用を中止しガス栓を閉める。(ガス栓つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセント からソケットをはずす)



②窓や戸を開けガ スを外に出す。

③もよりのガス事 業者(供給業者) に連絡する。








■供給ガスと銘板に表示してあるガス種 (ガスグループ)が合っていることを確 認する

供給ガスと一致していない場合、そのまま使用する と不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、 爆発着火でやけどをすることがあります。供給ガ スがわからない場合はお買い求めの販売店、また はもよりの当社事業所に問い合わせてください。 転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示 と一致していることを確認してください。



# 安全上のご注意 必ずお守りください


15cm以上

■設置するときは可燃物との距離を確実に離す

距離が近いと火災の原因になります。(火災予防条例で定められて いますので、必ず守ってください)可燃物との距離が守れない場 合は必ず別売の防熱板を取り付けてください。 11 43

また表面がステンレスやタイルでも壁の内部が可燃性の場合は必 ず別売の防熱板を取り付けてください。防熱板はお買い上げの販 売店、またはもよりの当社事業所にご相談ください。

■設置後機器の周辺を改装する場合も可燃物との距離 を確実に離す



熱でスプレー缶内の 圧力が上がり、スプ レー缶が爆発したり 火災の原因になりま す。



■機器の周囲ではスプレー、ガソリン、ベン ジンなど引火のおそれのあるものを使用し ない

引火して火災の 原因になります。




■ガスコードを使用する場合は、器具用スリ ムプラグおよびガスコードの取扱説明書に 従って接続する

「ガスコードなどでコンセント接続する場合」 (11) を参照してください。間違った接続 はガス漏れの原因になります。



■ガス用ゴム管(ソフトコード) は赤い線まで 差し込んでゴム管止めでしっかりと止める

しっかりと止めないとガス漏れの原因になり ます。



■ガス接続口に汚れやゴミがない ようにする

ガス漏れの原因になります。



■地震、火災、または使用中に異常な燃焼、臭 気、異常音を感じた場合、使用途中で消火し た場合はただちに使用を中止し、ガス栓を閉 める(つまみのないガスコンセントの場合は、 ガスコンセントからソケットをはずす)

100cm以上

15cm以上

(可燃性の壁の場合)

故障かな? と思ったら (37~42)に従い処 置をする。



■火をつけたまま離れたり、外出、就寝をし ない

調理中のものが異常過熱し火災の原因になり ます。特に天ぷら、揚げものをしているとき

やグリルを使用していると きは、その場を離れないで ください。離れるときは必 ず消火してください。



■ガス用ゴム管(ソフトコード)を使用する 場合は検査合格マークまたは JIS マークの 入っているものを使用し、ひび割れたゴム 管、古いゴム管は使用しない

ガス用ゴム管以外は耐久性に欠けガス 漏れの原因になります。ビニール管 は絶対に使用しないでください。 またガス用ゴム管はときどき 点検して古くなった場合は取 り替えてください。 ビニール管

■ゴム管の継ぎたしや 二又分岐はしない

ガス漏れの原因になり ます。





■ガスコードの長さが合わない為に高温部に 触れたり、機器の下を通したり、機器に触 れたりする場合はガスコードを使用しない

ガスコードが過熱され、ガス漏れの原因に なります。




■ガス用ゴム管 (ソフトコード)、ガスコードは、高 温部に触れたり、折れたり、ねじれたりしない ようにできるだけ短くして使用する。また、ガ ス用ゴム管(ソフトコード)、ガスコードは機 器の下を通したり、グリル排気口や炎に近づ けないまた、他の機器で加熱される ような所にも通さない

使用時は周囲が高温になり ゴム管がとけてガス 漏れの原因となります。



■グリル皿の中に市販のグリル石、 グリルシートなどを入れない






■コンロをおおうような大き な鉄板やなべは使わない

一酸化炭素中毒のおそれ があります。



■アルミはく製しる受け、省エネごとく などの補助具は使わない







おそれがあります。 アルミはく製しる受け 省エネごとく

■焼き網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが 発火したり、機器の異常過熱の おそれがあります。





■石焼いもつぼは使用しない

機器の異常過熱による機器損傷 の原因になります。





■絶対に改造・分解は行わない

改造・分解は一酸化炭素中毒のおそれが あります。また、火災の原因になります。



分解禁止

■火がついたまま持ち運ばない

火災、やけどの原因となります。



#### ■グリル排気口をタオル、 ふきんなどでふさがない 으

不完全燃焼や火災の原因に なります。



■脂の出る料理にはグリル焼網の上や下にア ルミはくを敷かない

アルミはくの上に アルミはく たまった脂が過熱され 発火する原因になります。

■グリルを続けて使用する場合は、そのつどグ リル皿にたまった脂などを取り除く 用後も必ず掃除をする

グリル皿にたまった脂が過熱され て発火し、グリル排気口より炎 が出ることがあります。脂の多 い調理物(さんまやとり肉など)は 特に注意してください。なおグリル 皿には何も入れないでください。

■グリル使用前にグリル庫内に食品くずやふき んなどがないことを確認する またグリルと びらに魚などをはさみこんだまま使用しない

食品くずやふきん などが燃えること があります。





#### ■使用後は消火を確認しガス栓を閉める

消し忘れによる火災の原因になります。特に グリルは消し忘れをしやすいので、機器から 離れるときは必ず消火してください。





■トッププレート(ガラス面)に衝撃を加えない

■トッププレート(ガラス面)の上に のらない、手をのせない

トッププレート(ガラス面)にひびが 入り、異常過熱や火災の原因に なります。ひびが入ったときは、 すぐに修理を依頼してください。



# **企注意**

■魚を取り出すときなどは手や腕がグリルとびら やガラスに触れないようにする

手や腕が触れるとやけどをする ことがあります。 グリルとびらを いっぱいまで引き出してください。



■グリル皿の持ち運びはていねいに

使用中・使用直後はグリル皿にたまった脂が 高温になっています。 こぼすとやけどをす る原因になります。



# 安全上のご注意(必ずお守りください)

■グリルとびら取っ手のガラス付近には触れな U

使用中、使用直後は高温 になっており、やけどを する原因になります。





■グリルとびらを開けたまま グリルを使用しない

トッププレート前部を焦が したり、機器の上部が異常 に過熱され、やけどをする 原因になります。



■グリル排気口に手や顔などを近づけ ない またなべの取っ手を 排気口に向けない

グリル排気口から高温の排気が出ま す。やけどやなべの取っ手が過熱さ れ取っ手を焼損する原因になります。



■グリルとびらに重いものをのせたり、強い 力を加えない

グリル皿受けが変形したり、グリルとびらが はずれ、けがや機器破損の原因になります。



■グリル皿を持ち運びする際は、さめてから 持ち運ぶ

使用中、使用直後はグリル皿が高温になって います。やけどをするおそれがあります。




■グリル皿に水を入れないで使用する

グリルを使用するときは、グリル皿に水を入 れないで使用してください。グリル皿が浅く なっているため、お湯がこぼれてやけどをする原因に なります。

■グリル皿の出し入れはゆっくり確実に

水平にゆっくり出し入れしてください。グリ ルとびらを持ち上げたまま引き出すと途中で





■グリル使用時は魚を焼きすぎない

魚に火がつき火災の原因になります。 グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂 に引火した場合は、



- ①操作ボタンを押して消火する。
- ②炎が消えるまでグリルとびらを開けない。
- ③消火後、点検を依頼する。

■とり肉などの脂の多い食材を焼く時は注意 する

飛び散った脂に引火して、瞬間的にグリルの 排気口から炎が出る場合があります。やけど や火災などの原因になります。



■コンロ・グリル使用中、使用直後しばらく はトッププレート枠・トッププレート(ガ ラス面)に触れない

高温になっていますのでやけどをする 原因になります。



■熱くなったガラストッププレートやグリルとび らガラスに水をかけない衝撃を加えない

ガラスが割れてけがを する原因になります。





■使用中、使用直後は操作ボタン・火力調節 つまみ・グリルとびら取っ手以外は触れない

やけどをすることがあります。とくに幼い お子様がいる家庭ではご注意ください。



■点火操作時や使用中はバーナー付近に顔を 近づけ過ぎない

炎や熱で顔をやけどする おそれがあります。




■点火操作をしても点火しない場合は操作ボタ ンを消火の状態にもどし、周囲のガスがなく なってから再度点火操作をする

すぐに点火操作をすると周囲のガスに点火し て、衣服に燃え移ったり、やけどをするおそ れがあります。



■衣類などの乾燥や練炭の火起しなど 調理以外の用途には使用しない





■やかん、なべなどの大きさに合わせて火力 を調節する

火力が強いとやかん、なべ などの取っ手が焼損したり、 手に触れるとやけどを する原因になります。





# △注意

■バーナーキャップを水洗いしたときは水気

をじゅうぶん切って からセットする

炎口がつまったまま 使用すると異常燃焼 の原因になります。



#### ■使用中は換気をする

使用中は窓を開けたり換気扇を回すなど換 気をしてください。換気をしないと不完全 燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあり ます。



給湯器およびふろがまを使用してい る場合は換気扇を回さず窓などを開 けて換気してください。排気ガスが 逆流することがあります。

注:ただし、屋内設置で自然排気式



■強い風の吹き込むところには設置しない

点火不良や機器内部の損傷、安全装置が 正しく働かないなどの原因になります。



■片手なべや底の丸いなべは不安定な 状態で使用しない


なべが傾いてやけどをするおそれがあります。 なべの種類によっては、傾いたり、す べりやすいものがあります。小さな片 手なべや底の丸いなべは、必ず取っ手 を持ちながら調理してください。



■バーナーキャップは誤ったセットで使用し ない

バーナーキャップを正しく取り付けないと、 点火しなかったり、炎のふぞろいや逆火を起 こしたり、また、器具の中に炎がもぐりこん で危険です。





誤ったセットの例

■使用中は手や衣類を炎、バーナー、排気口 付近に近づけない

袖やエプロンなど衣類に着火したり、 排気熱によるやけどのおそれがありま

す。なべを動かすとき や炎の大きさが自動的 に弱火から強火へ切り 替わるときがあるので 注意してください。



■ごとくをはずしてなべなどを直接 コンロに置いて使用しない



不完全燃焼や機器焼損の原因になります。

■棚の下など落下物の危険のある場所に機器を 設置しない

機器の上に落ちたものが燃えて、火災の 原因になります。



■照明器具など樹脂製品の下へ設置しない

照明器具のかさなどが変形・変色する ことがあります。



■幼い子供には触らせない

やけどやけがなど思わぬ事故の原因に なります。



■水平で安定性のよい丈夫な台の上に設置する

不安定な所や傾いた所に設置すると機器が 傾いてやけどやけがのおそれがあります。



■機器を水につけたり、水をかけたりしない

不完全燃焼・故障のおそれがあります。



■点検・お手入れの際は必ず手袋をして行う

手袋をしないでお手入れすると機器の突 起物などでけがをすることがあります。



# 天ぷら油過熱防止機能について

天ぷら油過熱防止機能とは天ぷら、フライなどの揚げも の調理で、消し忘れなどによる調理油の過熱を防止する 機能です。温度センサーでなべ底の温度を監視し、調理 油が発火する温度になる前に自動的にガスを止めます。 このとき、ブザーが鳴ってお知らせします。揚げもの調 理をされるときは、必ず温度センサーとなべ底が密着し ていることを確認し、適切ななべの種類と温度をお守り ください。使用方法をお守りいただけなければ、調理油 の過熱による発火を防止できないことがあります。

■強火力バーナーのセンサー解除モードは揚 げもの調理には使用しない

調理油の温度が高くなり、発火するおそれが あります。



# 安全上のご注意(必ずお守りください)

# 警告

#### ■温度センサーとなべ底が密着している か確認する

温度センサーが傾いていたり、なべと の間にすき間があると、温度センサー がなべ底温度を正しく検知できず、発 火や途中消火の原因になります。



#### ■油の量は 200ml 以上で行う


調理油の量がはじめから少なかっ たり、減ってきたりすると発火す ることがあります。



#### ■温度センサーの上面となべ底が密着していないときは使用しない

中華なべ用補助ごとくを使用すると温度センサーがなべ底に密着しない場合があります。

■底が広く浅いなべなどでの油調理は、油の温度が上がりやすいので使用しない



■耐熱ガラス容器、土なべなど熱の伝わりにくいなべは使用 しない





# **企注意**

#### ■温度センサーのお手入れはこまめに行う また上下にスムーズに動くことを確認する


なべ底に密着しなくなり調理油が発火する場 合があります。また、動きが悪いとなべなど

が傾き、お湯などがこぼれ やけどをする原因にもなり ます。なべの重さは調理物 を含め300g以上必要です。 密着しない場合、点検・修 理を依頼してください。



■温度センサーに強い ショックを加えたり キズをつけない

なべ底にセンサーが 密着しなくなり、調 理油が発火する場合 があります。



お願い

- コンロで焼き網やコンロをおおうような鉄板は使わないでください。機器の異常過熱によりごとくや バーナー、バーナーリングを早く傷めます。また、トッププレートのガラス割れの原因となることが あります。
- 煮こぼれをさせると機器を早く傷めますので、煮こぼれさせた場合は機器がさめてからできる限り 早くふき取ってください。
- みそ汁を温めなおすときは火力を弱めにして、よくかき混ぜながら温めてください。強火で急に温 めなおすとなべ底に沈んだみそが突然噴き上がり、みそ汁が飛び散ったり、なべがはねあがってひ っくりかえることがあります。特に、だし入り豆みそ(赤みそなど)に注意してください。
- 炎の熱や、煮こぼれなどによりバーナー本体が変色することがありますが、使用上問題ありません。
- もちは、グリルで火力をしぼってようすを見ながら焼いてください。短い時間で焼けるので注意し てください。
- 弱火は火力を小さくしぼれるようにしています。消し忘れに注意してください。
- ・なべの形状や材質によっては、強火で長時間で使用された場合に、まれになべとごとくがくっつく ことがあるので、なべを動かすときは注意してください。
- 調理中になべをのせかえる時は、一旦火を消してからのせかえてください。
- 熱くなったなべなどをラベルの上に置かないでください。ラベルが熱で変 色したり、損傷したりすることがあります。
- トッププレートの上で、IH ジャー炊飯器、卓上型IH クッキングヒーターな ど電磁誘導加熱の調理機器を使わない。磁力線により本製品が故障する原 因となります。



# 機器の設置

### 設置前の準備と確認

- ●型式の呼び・ガス種・製造年月は、機器右側面の銘板に表示してあります。
- ▶機器銘板のガス種 (ガスグループ) と供給ガスが合っているか確認します。
- 輸送のため各部分にあて紙や包装部材がありますので 全部取り除いてください。


型式の呼び ガス種(ガスグループ)



〈例〉(12A·13Aの場合)

#### 部品の取り付け

#### 標準バーナー・強火力バーナー



#### **バーナーキャップ**(強火力バーナー・標準バーナー)



バーナーキャップの凸部を機器後方 (ピンを 手前) に向け、ピンをバーナー本体の凹部に 正しくはめ込み、必ず正常に燃焼しているこ とを確認する。強火力バーナー用には「H」の 刻印が表示してあります。標準バーナー用と まちがえのないようにセットしてください。

※バーナーキャップが浮いたり傾いたりしていると点火不良や炎が不ぞ ろいになったり異常燃焼などが起こる場合もあります。

#### ごとく

ごとくは内側の凸部 2 個所をバーナーリング凹部に入 れて正しくセットしてください。





バーナーキャップは消耗品です。薄くなったり変形して炎が 不ぞろいになった場合は交換が必要です。お買い上げの販売 店、またはもよりの当社事業所へご相談ください。

# ⚠注意

#### ■バーナーキャップは正しくセットする

バーナーキャップが浮 いたり傾いたりしてい ると点火不良や炎が不 ぞろいになったり異常 燃焼などが起こる場合 があります。





キャップの裏返し 誤ったセットの例

#### ■ごとくは正しくセットする

誤ったセットをすると なべなどが不安定にな り、傾いたり、 倒れたり します。

### 単1形アルカリ乾電池2個(付属品)

#### 乾電池のセットのしかた

(お願い) 電池ケースは取りはずせない 構造になっていますので、無理に引っ 張ったり押さえたりしないでください。









- ■乾電池は充電・分解・加熱・火の 中へ投入しない
- ■新旧・異種の乾電池は混用しない
- ■器具を廃棄する場合は、乾電池をはずす ショートや発熱、液漏れ、破裂により、け がややけどの原因になります。
- ■乾電池に記載してある注意事項をよ くお読みいただき、正しくお使いく ださい

# お願い

- 電池ケースに水などの異物が入った場合、接触不良の原因となりますので、ふき取ってきれいにしてください。
- アルカリ乾電池を使用した場合、電池を交換する(電池交換サイン点灯)目安は約 1 年です。(付属の アルカリ乾電池で当社使用モードによる)
- アルカリ乾電池でも使用状況・使用時間・乾電池製造メーカー・種類が異なると交換時期が 1 年以内と短くなり ます。また、マンガン乾電池を使用した場合も交換時期が極端に短くなります。
- ・新しいアルカリ乾電池を2本同時に交換、ご使用ください。
- 未使用の乾電池でも「使用推奨期限 (月、年)」を過ぎている場合は放電により、短時間で電池交換サインが点滅・点 灯する場合があります。また付属のアルカリ乾電池は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- 乾電池は、機器が冷えてから交換してください。

# 機器の設置


#### 設置場所及び周囲の防火措置

#### 設置場所

- ●強い風の吹き込まない場所・丈夫で水平な場所
- ●付近にカーテンなど燃えやすいものがない場所
- ●機器の上に湯沸器のない場所
- ●機器を使用した場合ガス栓が加熱されない場所
- ●落下物の危険のない場所
- ●機器の上に樹脂製の照明器具のない場所
- ▶周囲に可燃物(木製の壁・モルタル、タイル、ステンレスなどを張り付けた壁・棚など)のある場合
  - ・トッププレートより上面の側面および後面は 15cm以上、上部はトッププレート上面より 100cm以上離す。

15cm以上

・上記の距離がたもてない場合は壁面に別売の防熱板を取り付けて設置する。 🕰





100cm以上

(3.K.)


別売の指定の防熱 板を必ずご使用く ださい。43

▼15cm以上

防熱板についてはお買い上げ の販売店、またはもよりの当 社事業所にお問い合わせく ださい。

### ゴム管(ソフトコード)の接続


- ・ガス用ゴム管〈ソフトコード〉(内径9.5 $m\phi$ ・JIS マーク入り)を用い、折 れたり、ねじれたりしないようにして、できる限り短く(2m以下で適当に ゆとりをもたせる)ガス栓と機器のホースエンドとを接続します。このと きゴム管は赤い線までしっかりと差し込み、ゴム管止めで固定してくださ い。また機器本体に触れないようにして接続します。
- ガス栓を開け接続部からガスの臭いがしないことを確かめ、ガス栓を閉める。



### ガスコードなどでコンセント接続する場合

#### ガス機器側の接続

機器のホースエンドをコンセント化してガスコードでコンセント接続する場合



左図のように、まず別売の器具用スリムプラグ を梱包台紙の裏面に記載してある取扱説明に従 って機器のホースエンドに取り付け、次にガス コードの器具用ソケットを器具用スリムプラグ に "カチッ" と音がするまで押し込みます。

#### ガス栓側の接続

(ガス栓がガステーブル用であることを確認してください。)

①ガス栓を開けるとき コンセント継手を"カチッ" と音がするまで確実に差 し込む



- ②ガス栓を閉めるとき コンセント継手のすべり リング(白色)を手前に
- 引く



●コンセント継手を差し込むとガス栓が開きます。

●コンセント継手がはずれるとガス栓が閉まります。

ガスコード接続する場合は、ガス栓側がカチットプラグになっていないと接続できません。従来のガス お願い 栓でご使用する場合は、別売のホースガス栓用プラグが必要です。 機器を接続するガス栓は、必ずガステーブルコンロ用をご使用ください。

#### ガスコンセントについて

『ガスコンセント』は、 ガスコードなどを取り 付けると自動的に開栓 し、取りはずすと自動 的に閉栓します。

◆ふたを開ける ふたの右端を 押します。



◆取り付ける "カチッ"と音が するまで差し込 みます。




◆取りはずす 右端にあるふた



# コンロ

## 操作の手順(標準バーナー・強火力バーナー)

※前面パネルの表示と操作ボタンを確認してから点火してください。



↑↑ 標準バーナー用操作ボタン

♦♦♦ 強火力バーナー用操作ボタン

◆ グリル用操作ボタン


点火ロックは幼いお子様のいたずら防止や使用しないとき のために操作ボタンを作動させない機構です。

火災防止やガス漏れ防止のため、機器から離れるときは念のためお部屋のガス栓を閉め、また点火ロックをしてください。(点火ロックは「ロック ▶」の矢印方向へいっぱいまでスライドさせてください。)

### 1 準


# 備





点火ロックつまみをロックの矢印と 反対側にいっぱいまでスライドさせ 点火ロックを解除します。

# 2点 火




- ●操作ボタンをいっぱい最後までゆっくり押しきる。 パチパチ放電しても、押し不足ですと点火しません。
- ・すべてのコンロとグリルが同時に放電します。これは全個所放電する構造となっていますので異常ではありません。
- ・操作ボタンから手を離しても放電していますが、着火して点火 確認ランプが点灯すると同時に止まります。
- ・点火のとき、火力調節つまみは標準バーナーは「強火」の方向 に、強火力バーナーは「中火」の方向に移動します。



■点火操作をしても点火しない場合は操作ボタンを消火の状態にもどし、周囲のガスがなくなってから再度点火操作をする。


# 3 火力調節



●火力調節つまみを左右にゆっくりスライドさせ火力を調節する。

急激な操作をすると消火する場合があります。

# 4消 火



- ●操作ボタンを押して消火する。
- ●必ず火が消えたことを確認する。



コンロバーナーは消火時にポンという音がする場合がありますが、これは火が消えた時の音で異常ではありません。(コンロバーナーに風が当たるような場合は、ポンという音がしやすくなります。)

# 使用できるなべと温度センサーについて

#### 調理油の量

- 揚げもの調理をする場合は必ず 200ml 以上で使用してください。少ないと発火することがあります。
- 揚げものモードで油の温度を設定する場合は、500ml ~ 1 l で使用してください。 最適な範囲からはずれると正しく温度調節できないことがあります。

# 0

#### なべの重さとのせかた

- なべの重さは調理物の重さを含め 300g 以上で安定します。安定性の悪いなべは使用しないでください。
- なべ底の中心が温度センサー頭部に密着するよう、正しくセットしてください。
- 特に揚げものモードや湯わかしモードなどの温調機能を使用する場合は底が平らな金属製のなべを使用してください。



#### 温度センサーに適したなべ

○:適する ×:適さない(温度を正しく検知しない場合あり)

|                                     | A Laboratoria   | t                     | 温                  | 周 機 能                                       |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|---|
| なべの種類                               | 油料理 (揚げものなど)    | その他の料理<br>(煮ものなど)     | 揚げものモード<br>(163参照) | 湯わかしモード<br>(19)参照)                          |
| アルミ 銅                               | (油量<br>200ml以上) | 0                     | (油量<br>500ml~10)   | /水量:<br>標準バーナー:500ml~2l<br>強火カバーナー:500ml~3l |
| 鉄・ホーロー<br>ステンレス (厚手)<br>底の平らな鉄製中華なべ | (油量<br>200ml以上) | 0                     | (油量<br>500ml~1l)   | (水量:<br>標準パーナー:500ml~2l<br>強火力パーナー:500ml~3l |
| ステンレス(薄手:なべ底厚み2.5 mm未満)             | ×               | 0                     | (油量<br>500ml~1l)   | 水量:<br>標準パーナー:500ml~2l<br>強火カパーナー:500ml~3l  |
| 土なべ 耐熱ガラス容器                         | ×               | (ただし、消火する<br>場合があります) | ×                  | ×   |
| 圧力なべ                                | ×               | (ただし、消火する<br>場合があります) | ×                  | ×   |
| 無水なべ<br>多層なべ                        | (油量<br>200ml以上) | 0                     | ×                  | /水量:<br>標準パーナー:500ml~2l<br>強火カパーナー:500ml~3l |

#### 中華なべについて

- なべ底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- 中華なべの種類や使いかたによってはなべが安定せず、温度センサーがなべ底の温度を正しく検知できません。

## このような調理には、センサー解除機能(強火力バーナー)をお使いください

●温度センサーがなべのから焼きのような高温になる場合、安全機能が働いて自動的に消火します。次のような調理にはセンサー解除機能(強火力バーナー)をお使いください。 [21] 〈高温になりやすい調理〉

焼きもの:お好み焼き・ホイルのつつみ焼き・ポークソテーなど

炒めもの:ソーセージ炒めなど 炒りもの:ごま炒り・大豆炒りなど

# 炊飯機能(標準バーナーのみ)

- ●「ごはんモード」と「おかゆモード」があります。
- 炊飯に適したなべを使用してください。
- 2 度炊きや温めなおしは、できません。

#### お米の準備

- ①たっぷりの水でさっとかき混ぜ、水を素早く捨てる。
- ②「とぐ→洗い流す」を数回くり返し、水がきれいになるまで手早く洗う。
- ※無洗米の場合は、1・2度すすいで洗い流し、にごりを少なくしてください。 にごったまま炊飯するとデンプン質が沈澱し、炊飯不良の原因になります。
- お米をとぎ足りない場合は二オイ、黄ばみ、炊飯が上手にできない原因になります。
- 砕け米、粉米などが混じって炊飯されますと、風味を損ね、炊きむら、着色の原因となります。
- 泡立て器は絶対に使用しないでください。

#### 水加減とお米を浸す時間について

●水加減は目安です。新米・古米、かため、やわらかめなど、好みに応じて水を加減してください。

#### 水加減

|  | 米 の 量 |      | ↑ 量    |              | E<br>E |        |   |
|--|-------|------|--------|--------------|--------|--------|---|
|  |       |      | 炊 飯    | お <i>t</i> . | ), M   | ポーイーント |   |
|  | 容量    | 重量   | 合 数    |              | 全がゆ    | 七分がゆ   |   |
|  | 45ml  | 38g  | 0.25 合 | _            | 360ml  | 470ml  | - ●別売の炊飯専用釜(RTR-03D)は1~3合、炊飯なべは           |
|  | 90ml  | 75g  | 0.5 合  | _            | 540ml  | 630ml  | 1~3合(RTR-300D1)または、1~5合(RTR-500)          |
|  | 180ml | 150g | 1合     | 300ml        | 900ml  | _      | まで炊飯することができますが、米の質・水の量など                  |
|  | 270ml | 225g | 1.5 合  | 390ml        | _      | _      | によってふきこぼれがひどくなる場合があります。                   |
|  | 360ml | 300g | 2合     | 480ml        | _      | _      | ● 180mℓ 用計量カップを使うと、1 カップ米 1 合・            |
|  | 450ml | 375g | 2.5 合  | 580ml        | _      |        | 水 180ml となります。                            |
|  | 540ml | 450g | 3合     | 670ml        | _      | _      | ●炊き込みごはんの場合は、具の重量と同じ程度の水を                 |
|  | 720ml | 600g | 4 合    | 930ml        |        |        | 余分に加えてください。<br>  ●おかゆモードは、お米からおかゆを作る機能です。 |
|  | 900ml | 750g | 5合     | 1130ml       |        |        | ●のカッグに一下は、の木カックのカッグで下る核形です。               |

#### お米を水に浸す時間の目安

- ●洗米した後、必ず30分以上水に浸してから炊飯してください。
- ●洗米してすぐのお米では、ごはんが固く炊き上がります。また、無洗米の場合は洗米してすぐに炊飯すると、 ふきこぼれる場合があります。

| đ  | 分米の種類          | お米を水に  | こ浸す時間  | ポーイーン  |
|----|----------------|--------|--------|--|
|    | とモード           | 春~夏    | 秋~冬    |  |
|    | 白 米            | 30 分以上 | 60 分以上 | ●新米はやや水を少なめにしてください。  |
| ごは | 無洗米 発芽玄米       | 30 分以上 | 60 分以上 | ●無洗米は水を加えると表面に気泡ができて、水が吸収されにくくなります。1・2度すすいで洗い流すか、よくかき混ぜて気泡を飛ばしてください。<br>●水の量を3%程度多くします。または、無洗米専用計量カップを使ってください。<br>●別売の炊飯専用釜(RTR-O3D)で3合を炊くと、ふきこぼれる場合があります。 |
| 6  | 胚芽精米 古 米 雑 穀 米 | 60 分以上 | 90 分以上 | ●水に浸してから炊飯してください。<br>●やや水を多めにしてください。   |
| đ  | うか ゆ           | 0~30分  | 0~30分  | ●米粒がつぶれ、のり状にならないように塩は出来あがる直前に入れてください。<br>●出し汁やお茶を使ったおかゆもできます。  |

#### おかゆについて

- ●おかゆの加熱途中でかき混ぜすぎると、米粒がつぶれ、粘りがでたり、焦げつきやすくなります。
- ●おかゆの炊飯量があまり多いとふきこぼれが多くなりますので、注意してください。
- ●ふきこぼれる場合は、ふたを少しずらしたり、持ちあげたりして、ふきこぼれないようにしてください。 ふたをずらす場合は、水の量を一覧表よりやや多めにしてください。
- ●炊きあがったごはんからおかゆ(雑炊)を作るときは、手動にて調理してください。

#### ではんからのおかゆの炊きかた —(おかゆモードでの自動炊飯はできません) -

1 人分(お茶わん約 1 杯分: 150g) の例

- 1. 冷やごはんをザルに入れ、流水でサッと洗いぬめりをとります。
- 2. なべに、水(2カップ強(約400ml))とごはんを入れ"強火"で炊きます。
- 3. 沸とうしたらあくをとり "弱火" で 10~ 15 分炊きます。
- 4. コンロの火を消し、塩など調味料を入れ、数回かき混ぜて完成します。



#### 炊飯に適したなべ

|                    | ごはん   | おかゆ | 備考   |
|--------------------|---|-----|--|
| 別売の炊飯専用釜(RTR-O3D)  | 0   | 0   | 白米3合、全がゆ0.5合まで炊飯可能。<br>(おかゆを炊く場合、ふきこぼれますのでふたをずらして使用してください) |
| 別売の炊飯なべ(RTR-300D1) | 0   | 0   | 白米3合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合まで炊飯可能。                                 |
| 別売の炊飯なべ(RTR-500)   | 0   | 0   | 白米5合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合まで炊飯可能。                                 |
| アルミ製のなべ            | 0   | 0   | 薄手のなべの場合は、焦げつきやすくなります。                                     |
| ホーロー、ステンレス製のなべ     | <ul><li>・白米は焦げる場合があります。</li><li>・薄手(2.5mm以下)のステンレス製のなべの場合はすくなります。</li></ul> |     | ・薄手(2.5㎜以下)のステンレス製のなべの場合は、焦げつきや                            |
| 土なべ                | ×   | 0   | 白米はうまく炊けないので使用しないでください。                                    |
| ガラスなべ・圧力なべ・多層なべ    | ×   | ×   | うまく炊けないので使用しないでください。                                       |

- ●こんな場合も、ごはんが固くなったり焦げたりして、うまく炊けない場合があります。
  - ふたとなべにすき間がある場合なべが浅い場合ふたが軽い場合ふきこぼれた場合
- ●別売の炊飯専用釜・炊飯なべをご使用の場合は、炊飯専用釜・炊飯なべの取扱説明書も必ずお読みください。
- ●なべ底が温度センサーの頭部に密着しないなべや、安定性の悪いなべは使用しないでください。


#### なべのセット


水に浸したお米の入ったなべにふたをして、ごとくの中央の温度センサーがなべ底に密着するように正しくセットします。




温度センサーの上面及びなべ底に水、米粒などの異物がないことを確認してください。









●火力調節つまみを右にゆっくりスライドさせ<sup>▼</sup>の位置に合わせる。



火力調節つまみは必ず強の位置から♣の位置に合わせてください。点火した後、火力調節つまみを一旦弱の位置にしてから炊飯位置に合わせたり、火力設定をされませんと上手に炊飯できません。

# 3 モード設定




#### ●炊飯モードを選択する。

- ※炊飯スイッチを押すとごはんモードに設定され、ごはんモード表示ランプが点灯します。炊飯スイッチを押すごとにごはん→おかゆ というように切り替わります。
- ※炊飯モードを解除するときは、一旦消火してください。
- ※炊飯の途中で水をたしたり、なべのふたを開けたりしないでください。
- ※炊飯の途中で炊飯モードを切り替えたり、他のスイッチを押さないでください。上手に炊飯できない場合があります。








- ●炊き上がると自動消火し、同時にブザーが「ピピピッ」と3回鳴ってお知らせし、標準バーナー用コンロ点火確認ランプが点滅します。(ごはんモードの表示ランプは点灯したままです。)10分のむらしが終了するとブザーが「ピー」と1回鳴ってお知らせし、ごはんモード表示ランプが点滅します。
- ●おかゆモードの場合、炊き上がると自動消火し、同時に炊飯完了 をブザーが「ピー」と 1 回鳴ってお知らせし、おかゆモード表示 ランプ及び標準バーナー用コンロ点火確認ランプが点滅します。
- ●操作ボタンを押し消火の状態にする。(消火の状態にもどすまで、 使用した炊飯モードの表示ランプ及び標準バーナー用コンロ点火 確認ランプは点滅し続けます。)
  - ※炊飯完了時間はむらし 10 分を含め、白米が約 28 ~ 35 分、 おかゆは約 38 ~ 45 分です。
  - ※2度炊きや温めなおしは自動消火しないため、焦げつきます。
  - ※自動消火した後、10分のむらし中に操作ボタンを押して消火の状態にした場合、ごはんモードは解除されますので、炊飯完了のブザーは鳴りません。むらしてからふたを開けてください。
- ●おかゆの場合はむらす必要はありません。
- ●炊飯完了後(むらし完了後)、ごはんをよくかきまぜる。(余分な 水分が逃げ、ごはんがおいしくなります。)




- ・火力調節つまみを<sup>▼</sup>の位置に合わせた後、すぐに炊飯スイッチを押し、モードを設定してください。
- 炊き上がりは、お米の種類、水の量、浸す時間などにより変わります。お好みに応じて工夫してお使いください。

## 揚げもの温度調節機能(標準バーナーのみ)

天ぷら・フライなどの揚げものを調理する時に油の温度を一定に保つことができます。揚げものスイッチを押すことにより 140℃、160℃、180℃、200℃の 4 段階の温度を設定することができます。








#### ●揚げものスイッチを押す。

- ※揚げもの設定温度表示ランプが点灯します。
- ※最初に押したときは、180℃に設定されています。

# 使いかた

# 3温度設定



#### ●揚げものスイッチを押し温度を合わせる。

揚げものスイッチを押すごとに、 180℃→200℃→140℃→160℃→取り消し と

温度設定が切り替わります。

(揚げものモードが取り消された場合は、自動判別モードに設定さ lれます。**22** 


※揚げものモード使用中に炊飯スイッチは押さないでください。 (炊飯モードに切り替わります。)

#### ちょっと 便利

メニューに合わせ、150℃、170℃、190℃、210℃の温度を設定することもできます。

#### 150℃、170℃、190℃、210℃に温度を設定するとき

・揚げものスイッチを押し(「ピッ」と鳴って 180℃の設定温度表示ランプが点灯)、そのまま約3秒押し続 けると「ピッ」と鳴って、180℃の設定温度表示ランプが点滅し、190℃の設定になります。その後、スイ ッチを押すごとに 170℃まで 10℃毎の温度設定ができるようになります。



- ご使用の際は、上記操作を再度行ってください。
- ※調理の途中でも設定温度を変えることができます。

#### ちょっと便利


〈揚げもの調理の目安〉


| 160℃ | とりのから揚げ、フリッター、ドーナツ |
|------|--------------------|
| 180℃ | 天ぷら、コロッケ、フライ、とんかつ  |
| 200℃ | クルトン、かきもちあげ        |

※消火した場合はこの設定は解除されます。そのため、 ●フライパンで揚げもの以外の調理もできます。 〈調理の月安〉

| 3 H - 17   |              |
|------------|--------------|
| 140℃       | クレープ、厚焼き卵    |
| 140 ~ 150℃ | ハンバーグ、ホットケーキ |
| 160∼180℃   | お好み焼き、ギョーザ   |

- ※焦げの程度はなべの材質、火力、調理内容により異な
- ※フライパンの種類、料理によっては焦げめが強くつく 場合がありますので焼き加減を見ながら火力調節して ください。





- ●最初は油が設定された温度になるとブザーが「ピピピッ」と3回 鳴ってお知らせします。
- ●調理を始めてください。
- ・あとは自動的に火力調節して油の温度を保ちます。
- ・途中で材料を多く入れ油温が大きく下がった場合は、設定温度に なったとき再びブザーが「ピピピッ」と3回鳴ってお知らせします。
- ●調理終了後は、操作ボタンを押して消火の状態にもどす。


お願い


- 揚げものモードの温度は天ぷら用鉄製なべで設定してあります。なべの種類や厚さ、油の量などによっ て設定した温度と異なる場合がありますので設定温度を加減してお使いください。
- なべの材質は、鉄製なべで、油量は500 $m\ell \sim 1\ell$  が最適です。アルミや銅は設定温度より低めに、ステ ンレス・ホーローは高めに温度制御します。油量が多いと設定温度より低めに、油量が少ないと高めに 温度制御します。


# コンロ調理タイマー自動消火機能 (標準バーナー・強火力バーナー)

時間を設定すると自動的に消火する機能です。 温めなおし、めんをゆでる場合などに便利です。

- コンロ調理タイマーモードは標準バーナーまたは強火力バーナーどちらかのバーナーのみの設定が可能です。
- コンロ調理タイマーモードを使用している場合は、すべての湯わかしモードとの併用はできません。
- 標準バーナーで炊飯モードまたは揚げものモードを使用している場合は、タイマー・湯わかしスイッチを押し ても、標準バーナーのコンロ調理タイマーモードには設定できません。
- 標準バーナーでコンロ調理タイマーモードを使用中に炊飯、揚げものスイッチを押すと押されたモードに切り替わります。
- 標準バーナーで炊飯モードまたは揚げものモードを使用している場合でも、 強火力バーナーでコンロ調理タイマーモードの設定はできます。









タイマー・湯わかしスイッチを押し設定したいコンロを選択してく ださい。左右コンロ両方が点火している場合、タイマー・湯わかし スイッチを押すごとに、(右コンロが標準バーナーの場合) タイマー →タイマー →湯わかし →湯わかし →取り消し 右コンロ →左コンロ →右コンロ →左コンロ →取り消し

と設定が切り替わります。点火していないコンロはモード設定できません。 選択したコンロのコンロ調理タイマーモード表示ランプが点灯し、表示部に"!"が表示されます。

#### 途中で他方のコンロでコンロ調理タイマーをご使用になる場合


他方のコンロを点火させた状態でタイマー・湯わかしスイッチを押し、そのコンロを選択します。この場合、 表示部に"!"が点灯します。再度時間をセットしてください。(この場合、今まで使用していたコンロの調理 タイマーは解除されます)


※タイマー・湯わかしスイッチを押してモード設定した場合でも、約10秒経過後(タイマー設定確定後)、再度 タイマー・湯わかしスイッチを押した場合、設定したモードは解除されます。(ただし、バーナーは消火しません。)



「+|「-|スイッチを押して時間を設定します。

- 1 ~ 90 分まで 1 分刻みで設定できます。
- ●「+|「-|スイッチを押し続けると5分刻みに進みます。
- ●調理中に「+」「-」スイッチを押しても、設定時間が変更できます。






- ●設定時間終了30秒前になるとブザーが「ピピピッ」と3回鳴っ てお知らせすると同時に秒表示に変わります。(但し、グリルを 同時にお使いの場合、ブザーは鳴らず秒表示にも変わりません。)
- ●設定時間が終了するとブザーが「ピー」と 1回鳴って、選択した コンロのコンロ調理タイマーモード表示ランプ及び点火確認ラン プが点滅し、自動消火します。
- ●自動消火後は、操作ボタンを押して消火の状態にする。操作ボタ ンを消火の状態にしないとき、表示部の"🗗" は約 10 秒後に消 えるようになっています。


(消火の状態にもどすまで、使用したコンロ調理タイマーモード 表示ランプ及び点火確認ランプは点滅し続けます。)

# 湯わかし自動消火機能(標準バーナー・強火力バーナー)


沸とう後、自動的に弱火になりそのままにしておくと、約5分後に自動消火します。

- 湯わかしモードは標準バーナーまたは強火力バーナーどちらかのバーナーのみの設定が可能です。
- 湯わかしモードを使用している場合は、すべてのコンロタイマーモードとの併用はできません。
- 標準バーナーで炊飯モードまたは揚げものモードを使用している場合は、タイマー・湯わかしスイッチを押し ても標準バーナーの湯わかしモードには設定できません。
- 標準バーナーで炊飯モードまたは揚げものモードを使用している場合でも、強火力バーナーで湯わかしモード の設定はできます。
- ●底の平らな金属製のやかんやなべにきちんとふたをして(標準バーナー: 500mℓ~2ℓ、強火力バーナー: 500ml~3l) の水を入れてお使いください。
- ▶沸とうするまでの間は、ふたの開け閉めをしたり、中の水をかき混ぜたり、なべを動かしたり、水や具を入れ
- て使用しないでください。温度センサーが正しく検知しない場合があります。 ●やかんやなべなどの底が汚れていたり、さびていたりすると、100℃より低めで沸とうしたと判断する場合が あります。
- ※一度わかしたお湯(約 70℃以上)を再び湯わかしモードでわかすと、100℃になる前に沸とうしたと判断す る場合があります。
- ※なべなどの材質、形状、水量により沸とうのお知らせが 2 ~ 3 分遅れる場合や、100℃より低めで沸とうした と判断する場合があります。またふきこぼれる場合もありますので、やけどに注意してください。





# 2 モードおよび時間の設定



- ●ご使用の標準バーナーまたは強火力バーナーが着火後すぐに、タ イマー・湯わかしスイッチを押す。
- ※湯わかしモードに設定され、湯わかしモード表示ランプが点灯し、 表示部に"5"が表示されます。(タイマー時間を変更しないと沸 とう後、自動的に弱火になりそのままにしておくと、約5分後に 自動消火します。)
- ※タイマー設定後数秒後に表示部は消灯します。

沸とう後のタイマー時間を変更する場合

**「+」「−」スイッチを押して時間を設定します。**(0 ~ 90 分まで


1分刻みで設定できます)「+」「-」スイッチを押し続けると5分刻みに進みます。

- ※タイマー時間設定後、沸とうするまでの間は、タイマー時間は表示されません。
- ●タイマー時間の確認または設定時間の変更をしたい場合は、タイマー・湯わかしスイッチを押します。

※取り消しする場合さらにタイマー・湯わかしスイッチを押し、湯わかしモード表示ランプを消灯させます。 〔湯わかしモードが取り消された場合は、自動判別モードに設定されます。 🕰 〕

※湯わかしモード使用中にはいずれのスイッチも押さないでください。(後から押されたモードに切り替わります。) ※タイマー・湯わかしスイッチを押してモード設定した場合でも、約10秒経過後(湯わかしタイマー確定後)、再 度タイマー・湯わかしスイッチを押した場合、設定したモードは解除されます。(ただし、バーナーは消火しません。)

# 3沸とう・時間終了



- ●沸とうするとブザーが「ピピピッ」と3回鳴ってお知らせし、表 示部に設定時間が表示されます。
- ※沸とうお知らせ後、消火するまでの時間を1~90分まで1分刻み で設定できます。(操作は20モードおよび時間の設定と同じです)
- )設定時間終了 30 秒前になるとブザーが「ピピピッ」と 3 回鳴っ てお知らせすると同時に秒表示に変わります。(グリルを同時に お使いの場合、ブザーは鳴らず秒表示にも変わりません。)
- ●設定時間が終了するとブザーが「ピー」と 1回鳴ってお知らせし、

選択したコンロの湯わかしモード表示ランプ及びコンロ点火確認ランプが点滅し、自動消火します。

●自動消火後は、操作ボタンを押して消火の状態にする。操作ボタンを消火の状態にしないとき、表示部 "🗓" は 約 10 秒後に消えるようになっています。(消火の状態にもどすまで、湯わかしモード表示ランプ及びコンロ点 火確認ランプは点滅し続けます)

### コンロ調理タイマーまたは湯わかし自動消火機能とグリルを同時にお使いの場合






グリル調理タイマーの表示が優先

- ▶コンロ調理タイマーまたは湯わかし自動消火機能とグリ ルを同時に使用すると、表示部にはグリル調理タイマー の設定時間を表示します。
- コンロ調理タイマーを使用中にグリルを点火した場合、 コンロ調理タイマー表示からグリル調理タイマー表示に 切り替わります。
- グリルを使用中にコンロ調理タイマーを選択した場合、 グリル調理タイマー表示ランプが消灯し、選択したコンロ調理タイマーモード表示ランプが点灯して、表示部に **"!"が表示されます。約 10 秒の間に時間を設定して** ください。約10秒を超えると、自動的にグリル調理タ

イマーの表示に切り替わり、グリル調理タイマー表示ランプが再点灯します。


※グリルが先に消火した場合は約10秒経過後、自動的にコンロ調理タイマーまたは湯かわし自動消火機能の時 間表示に切り替わります。

#### コンロ調理タイマー表示(残り時間)を確認するとき



- ※説明は右コンロ調理タイマーを使用している場合
- タイマー・湯わかしスイッチを 1 回押します。
- ●右コンロ調理タイマー表示に替わります。(グリル調理 タイマー表示ランプが消灯)
- ●コンロ調理タイマーの表示は約 10 秒続くと、自動的 にグリル調理タイマーの表示にもどります。(グリル 調理タイマー表示ランプが再点灯)
- 設定時間を変更したい場合は、コンロ調理タイマーを 表示中に「+|「-|スイッチを押し時間を変更してく
- タイマーを他方のコンロに変更したい場合は、他方の コンロを点火させた状態で、変更したいコンロのタイ マーモード表示ランプが点灯するまでタイマー・湯わ かしスイッチを押してから「+」「-」スイッチを押 し時間を設定してください。

#### 湯わかしモードのタイマー表示を確認するとき





- ※説明は右コンロ調理タイマーを使用している場合
- タイマー・湯わかしスイッチを 1 回押します。
- ●湯わかしのタイマー表示に切り替わります。(グリル 調理タイマー表示ランプが消灯)
- ●湯わかしモードのタイマー表示は約10秒続くと、自 動的にグリルのタイマー表示にもどります。(グリル 調理タイマー表示ランプが再点灯)
- 設定時間を変更したい場合は、湯わかしモードのタイ マー表示中に「+|「-|スイッチを押し時間を変更 してください。
- 湯わかしを他方のコンロに変更したい場合は、他方の コンロを点火させた状態で、変更したいコンロの湯わ かしモード表示ランプが点灯するまで、タイマー・湯 わかしスイッチを押してから「+|「-| スイッチを 押し時間を設定してください。
- ※グリルよりもコンロ調理タイマー、湯わかしモードのタイマーが先に終了した場合はブザーが「ピー」と 1回 鳴って使用したコンロ調理タイマーモード表示ランプ及び点火確認ランプが点滅しお知らせします。


# センサー解除機能(強火力バーナー)


強火力バーナーで、炒る料理やあぶり料理などのから焼きにちかい高温調理をしたいときに使用できる機能です。 焦げつき消火機能と天ぷら油過熱防止機能を解除し、高温調理ができます。(約 30 分間使用できます。)













#### ●センサー解除スイッチを3秒長押しする。

表示部が「 ′」 → 「 🛂 」 → 「 🛂 」 → 「 🗗 」 と表示されます。 「 🗗 」 が 表示されたとき、ブザーが「ピッ」と 1回鳴ってお知らせすると同 時に「♥」が消え、センサー解除モード表示ランプが点灯し、セン サー解除モードに設定されます。

• もう一度センサー解除スイッチを押すと取り消しになります。

お願い

- なべの異常過熱を防止するため、強火・弱火と火力が自 動的に切り替わることがあります。また、弱火状態でも センサー温度がさらに上昇した場合は、温度センサー過 熱防止機能がはたらき自動消火します。
- 再点火しても火がつかない場合は、しばらく待ってから 行ってください。
- ●約30分経過すると、ブザーが「ピー」と3回鳴ってお知らせし、 センサー解除モード表示ランプが消灯し、自動消火します。
- ●自動消火後は、操作ボタンを押して消火の状態にする。 (消火の状態にもどすまで、強火力バーナー用点火確認ランプは 点滅し続けます。)
- ●必ず火が消えたことを確認する。

■強火力バーナーのセンサー解除モードは揚げもの調理 には使用しない

調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。

# 使用中に自動的に弱火になったときは(コンロバーナー)

# 異常過熱を防止するため高温自動温度調節機能が作動

焼きもの料理・炒りもの料理などのから焼きに近い高温調理をした時に、なべの異常過熱を防止するため火力を 自動的に強火・弱火と調節する高温自動温度調節機能が作動することがあります。(最初に弱火になったとき、ブ ザーが「ピピピッ」と 1回鳴ってお知らせします。) この状態が約30分以上続いた場合、または温度がさらに上 昇した場合は自動消火します。(自動消火した場合は、なべなどが大変熱くなっています。やけどに注意してくだ さい。)調理に支障がある場合は、センサー解除機能(強火力バーナー)をお使いください。

### 自動判別モード

自動判別モードでは、機器が自動的に料理の種類を判別し、焦げつきはじめると自動消火する機能、高温調理の時、自動的に高温で温度調節する機能、天ぷら油が発火する前に自動消火する機能が働きます。揚げもの、炊飯、タイマー・湯わかしスイッチにてモードを選択しない場合は、自動判別モードに設定されています。

# コンロ消し忘れ消火機能

消し忘れを防止するために、点火してからの連続使用時間を判断して、約2時間経過すると自動消火し、同時にブザーが「ピー」と3回鳴ってお知らせする機能です。 41 42

●コンロ消し忘れ消火機能が作動したら

すぐに操作ボタンを押し消火の状態にしてください。点火するときは、再度点火操作を行ってください。



#### コンロ消し忘れ消火機能の時間を変更したいとき

●同時に3秒 以上押します。

30 ~ 90 分の間で、10 分刻み及び約 2 時間に設定できます。購入時は 「- - (約 2 時間)」の設定になっています。



- ●強火力バーナー点火後10秒以内に、「+」「-」スイッチを同時に3秒以上押し続けます。
- ●表示部に「 **-**」が表示されます。



- ●「+|「-|スイッチを押して、時間を設定します。
- 30~90分の間で 10分刻み及び約2時間に設定できます。
- ●左右のコンロバーナーは同じ時間に設定されます。
- 2 時間に設定した時、表示部には「- -」と表示されます。
- ●強火力バーナーの操作ボタンを消火の状態にもどすと確定します。

### 焦げつき消火機能

煮ものなどで水分がなくなり、なべの底が焦げついてくるとなべを傷める前に自動消火し、同時にブザーが「ピー」と5回鳴ってお知らせする機能です。 41 42

●焦げつき消火機能が作動したら

すぐに操作ボタンを押して消火の状態にしてください。

●再度点火するときは

焦げつきやすくなるので、ようすを見ながら煮こんでください。



- •カラメル、みその加熱など、水分の少ない調理やなべの材質によっては、ひどく焦げつくことがありますので注意してください。
- ・火力を中火や弱火にして使用した場合、調理によっては消火機能が作動して途中消火する場合があります。このような場合は再度点火してで使用ください。
- ・土なべを使用した場合、弱火から中火にすると消火することがあります。このような場合は再度点火し、 中火にしてようすを見ながらご利用ください。放置するとひどく焦げつくことがあります。
- カレーやシチューなどとろみのある料理や煮ものなどを再加熱するときは、水を加え、弱火でようす を見ながらご利用ください。放置するとひどく焦げつくことがあります。
- なべを持ち上げたり、ごとくから浮かせて調理すると焦げつき消火機能が作動し、消火することがあります。
- 圧力なべや無水なべを使用した料理、とりのもも焼きなどフライパンを使用した料理では焦げつき消火機能が働き、消火する場合があります。このような場合は再度点火してご使用ください。

本機器はグリル皿に水を入れる必要がないタイ プです。

# ⚠注意

#### ■グリル皿に水を入れないで使用する

グリルを使用するときは、グリル皿に水を入れない で使用してください。グリル皿が浅くなっているた め、お湯がこぼれて、やけどをする原因になります。



# グリルを使用する前に

#### はじめて使用するときは から焼きが必要

工場出荷時の加工油を焼ききるため、グリル焼網を取りはずした状態で約5分から焼きをしてください。このとき、 煙がでますが異常ではありません。また、脂身の多い魚などを焼く場合にグリル排気口以外(ごとくの周りやグ リルとびら前面など)から煙が出る場合がありますが異常ではありません。

### グリル過熱防止センサー

魚などの調理物を入れないでから焼きした場合など、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動消火しま す。また連続で使用した場合にもグリル過熱防止センサーが作動し、自動消火する場合があります。(消火と同時 にブザーが「ピー」と3回鳴って、グリル用点火確認ランプが点滅します。) 🚰 🕰

●グリル過熱防止センサーが作動したら

グリル庫内の温度がある程度下がるまで使用できない機能になっていますので、約3分待ってから点火操作を してください。


お願い

調理物の種類によっては、グリル調理タイマーやグリル過熱防止センサーが作動する前に発火すること がありますので、機器から離れないようにし、焼きすぎに注意してください。 例)めざしやうるめなどの小魚、干し物や脂分の多いにしん、塩さば、とり肉など。

# グリル皿とグリル焼網のセット・グリルとびら(グリル皿)の出し入れ


#### (グリル皿のセット)

グリル皿の「テマエ」刻印を手前にして、グリル 皿受けにグリル皿がしっかり入るようにセットして




#### (グリル焼網のセット)

グリル焼網をグリル皿にセットする際、グリル焼 網の脚のツメをグリル皿の角穴に確実にセットし ます。



#### ( 引き出すとき )

グリルとびらを止 まるところまでい っぱいに引き出し ます。グリル皿全 体が引き出せるので



焼き物の出し入れ、確認が簡単に行えます。


#### ( 取り出すとき

グリル皿を取り出す ときは、グリルとび らを止まるところま でいっぱいに引き出して



#### ( 持ち運ぶとき )

グリルとびら取っ手を両 手でしっかりと持ち、水 平にゆっくり持ち運んで ください。



■魚を取り出すときなどは手や腕がグリルとび らやガラスに触れない

ようにする

手や腕が触れるとやけど をすることがあります。




# グリルで上手に焼くには

### 下ごしらえ

- ●冷凍の魚は、しっかり解凍してから焼きます。解凍していないと時間がかかり、安全機能が作動することがあります。
- ●魚は水洗いしたら、よく水気をふき取ります。
- ●みそ漬けや粕漬けは、みそや粕をよくふき取ってから焼きます。
- ●たれつきのつけ焼きや下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。

#### 塩加減のこつ)

- ●塩をつけると、身がしまって身崩れしにくくなります。
- ●さばやいわしなど背の青い魚は脂肪分が多いので、多めに塩をして時間をおき、身を しめます。白身魚は、塩を少なめにふり、時間も短めで良いでしょう。
- ●川魚やいか、えび、貝などは、焼く直前に塩をしましょう。
- ●魚の重量の約 2%程度の塩をつけます。身の厚いところには厚く、うすいところには うすくつけます。
- ●尾やひれは特に焦げやすいので、多めに塩をつけてください。また、アルミはくで包んでおくと、焦げかた が少なくなります。




## 魚焼きのこつ

#### 魚の置きかた

- ●魚は1尾だけ焼く場合で も、中央ではなく端に置い てください。
  - (グリルは端の方が火力が 強いので、より早く火が通 ります。)
- ●魚は頭が奥に、尾が手前に なるように置いてください。
- ●詳しくは付属のクックブッ クをご覧ください。


### 左右どちらかに



魚を1尾 焼く場合


魚とって

#### 左右 均等に



魚を2尾 焼く場合

#### すき間を開けて 均等に



魚を3尾以上焼く場合

### 焼きあがった魚を取り出し易くするには?

- ●グリル焼網に油を塗って予熱をする。 あらかじめ、グリル焼網に油をうすく塗り、 1~2分予熱します。油の膜ができ、魚 などがグリル焼網にくっつきにくく、取り 出し易くなります。
- 焼きあがった魚を取り出すには?
  - 付属の"魚とって"を使用すると便利です。
    - ①魚とっての切りこみをグリル 焼網に合わせます。
    - ②焼きあがった魚や焼物の下側 に魚とってを入れて、くっつ いた焼物をグリル焼網からは がします。
    - ③小さい焼物なら、そのまます くい取って取り出せます。
  - はし、またはフライ返しをグリル 焼網と平行に入れ、魚を軽く持ち あげてから、取り出す方法もあります。

※両面焼グリルは、上火・下火両面から加熱するため、片面 焼グリルに比べ煙が多くでたり、魚がグリル焼網に付着し 易くなったりします。魚がグリル焼網に付着し易くなるの は下火バーナーの熱により魚から出た蛋白質が固められ、 グリル焼網の周囲に固着したままになり、魚を取り出す時 に魚の一部がグリル焼網に付着した状態になるためです。




- 両面焼グリルは、上下の焼きかたが 違うので、表と裏の焼き具合が同じ になるとは限りません。上火、下火 それぞれの火力調節を利用してお 好みの焼き色にしてください。
- グリル皿は急に冷やさないでください。使用 直後に、グリル皿に水をかけると変形するこ とがあります。グリル皿が冷えてからお手入 れしてください。
- グリルを続けて使用する場合は約3分、間を あけてください。庫内が高温のまま焼き始め ると中まで火が通らないうちに自動消火す る場合があります。
- 魚とってはグリル庫内に保管しないでくだ。 さい。魚とってがグリル庫内で引っかかり、 グリルとびらが引き出せなくなることがあ ります。
- トースターやクッキーなどの調理に便利な 別売のクッキングプレートRCP-62V を用 意しています。お求めの場合は、お買い上げ 販売店、またはもよりの当社事業所に連絡し てください。43
- 脂の多い食材など調理物によっては過熱防 止のため、焼きあがる前にグリル過熱防止セ ンサーが作動し自動消火する場合がありま す。このような場合、約3分待ってから再度 点火操作をしてください。



# 使いかた


## グリル操作部の使いかた




# 操作の手順

#### マニュアルモード(手動調理)

グリルは点火すると自動的にマニュアルモードに設定されます。





- ●グリルとびらをしっかり閉めてください。
- ●操作ボタンをいっぱい最後までゆっくり押しきる。表示部に"9"が表示され、グリル調理タイマー表示ランプ・火力表示ランプが点灯します。途中で操作ボタンから手を離したり、押し不足ですと点火しません。
- ●すべてのコンロとグリルが同時に放電します。これは全個所放電 する構造となっていますので異常ではありません。
- ●操作ボタンから手を離しても放電していますが、点火するとグリル点火確認ランプが点灯及び表示部に"§"が表示され、放電は止まります。
- ※続けて使用する場合のようにグリル庫内の温度がある程度上がっている状態のときは、タイマー表示部には "§" が表示されます。 またタイマーセットは最大8分または10分までとなります。

お願い

グリル調理タイマー表示ランプ、火力表示ランプ、表示部の数字が約10秒後に消え、グリル点火確認ランプが点滅及び表示部に (「 → - 5 が点滅するような場合は操作ボタンの押し不足が原因です。もう一度しっかりと操作ボタンを押しきって点火してください。

# △注意

■点火操作をしても点火しない場合は操作ボタンを消火の状態にもどし、周囲のガスがなくなってから再度点火操作をする。

# 3時間セット

グリル調理タイマー表示ランプ

(例)

上火 (例)

上火 (例)


「下火 (別)

- ●「+」スイッチ、「-」スイッチで加熱時間をセットします。 (「+」スイッチで最大 15 分(庫内温度がある程度上がっている 場合は8分または10分)、「-」スイッチで最小1分までセットすることができます。)
- ●加熱時間をセットしない場合は、点火時の9分後(庫内温度がある程度上がっている場合は6分後)に自動消火します。
- ●調理中に「+」スイッチ、「−」スイッチを押すと、加熱時間が 変更できます。
- ●加熱時間の目安は付属のクックブックをご覧ください。



●表示部は、グリル調理タイマーとコンロ調理タイマーまたは湯わかしモードの表示を兼用しますので、 グリル調理タイマー表示ランプが点灯しているのを 確認して時間セットしてください。

# 4 火力切り替え



- ●上火、下火それぞれ 2 段階の火力切り替えができます。
- ●上火の火力を切り替えたいときは、操作部の上火スイッチを押すごとに、強火→弱火と切り替わります。
- ●下火の火力を切り替えたいときは、上火と同じように下火スイッチを押します。


点火時/強 上火の火力の 切り替え

「大火の火力の しかした。 「大火の火力の しかり 「大火の火力の しかり 「大火の火力の しかり 「大火の しかりの しか しかりの しかりの しか しかりの しかりの しか しかりの しかりの しか しかりの しか しか ●点火初期の約 10 秒間はバーナー予備加熱のため、強制的に上火・下火共、火力は強火となります。この間に火力を変更した場合は、約 10 秒経 過後に実際の火力が変化します。



●グリルの火力が切り替わるとき、「カチッ」と音がしますが、異常ではありません。

# 5 調理終了・自動消火



- ●調理終了 30 秒前になるとブザーが「ピピピッ」と 3 回鳴ってお知らせすると同時に秒表示に変わります。
- ●加熱時間が終了するとブザーが「ピー」と 1 回鳴ってお知らせすると同時に表示部の表示が「♪」になりグリルの点火確認ランプが点滅し、自動消火します。

お願い

調理物の種類によっては、グリル調理タイマーやグリル過 熱防止センサーが作動する前に発火することがありますの で、機器から離れないようにし、焼きすぎに注意してくだ さい。

例)めざしやうるめなどの小魚、干し物や脂分の多いにし ん、塩さば、とり肉など。

# 6 操作ボタンを押す(手動消火)



●自動消火後は、操作ボタンを消火の状態にする。

(消火の状態にもどすまではグリルの点火確認ランプは点滅し続けます。)

自動消火したらすぐに操作ボタンを消火の状態にしてください。消火の状態にもどすまで、1分毎にブザーが「ピピッ」と5回鳴ってお知らせします。操作ボタンを消火の状態にしないとき、表示部の表示"①"及びグリル調理タイマー表示ランプは約10秒後に消えるようになっています。(火力表示ランプは自動消火と同時に消灯します。)

# グリルオートメニュー機能

#### ( オートメニューモード (自動調理) )

姿焼きや、切身、干物などを自動で焼き上げます。

#### ●必ずお守りください


- グリル皿には水を入れないでください。
- オートメニューモードでは**予熱はしない**でください。
- 魚以外の調理には使用しないでください。
- 冷凍魚は解凍してから焼いてください。(冷凍のまま焼くと焼き色が薄かったり中まで火が通らないことがあります。)
- オートメニューモードで調理中はグリルとびらを開けないでください。
- オートメニューモードで焼き上げ後に焼き足したい場合、**必ずマニュアルモード(手動調理)**で焼き足しを行ってください。
- 種類や大きさの異なる魚を同時に焼かないでください。
- 魚を一度焼きかけて消火し、再度点火して調理する場合はオートメニューモードでは焼かないでください。 (魚が焼けすぎてしまいますのでマニュアルモードをお使いください。)

#### ●上手に調理するために


- オートメニューモードでは 1 尾の場合はグリル焼網の中央に置いた方が上手に焼けます。
- 2 回連続で焼く場合に、庫内温度が高いとオートメニュースイッチを受け付けない場合があります。その場合は、とびらを開けて約5分待ってからお使いいただくか、またはマニュアルモードでお使いください。
- 魚の焼け具合は必ずしも一定ではなく、脂ののりかた、鮮度、保存状態によって焼き色が薄くなったり濃くなったりすることがあります。(脂ののりがよいほど焦げやすくなります。)

# □準備

- ①オートメニューのメニュー表を参考に下ごしらえをします。 29
- ②魚をグリル焼網の上に置き、グリルとびらを閉めます。
- ●ガス栓を全開にします。
- ●点火ロックつまみを左へスライドさせ点火ロックを解除します。








● **25** の項目**2** に従い、点火操作をします。

# 3モード設定



オートメニューや焼き加減の設定により、火力は自動的に切り替わ ります。

①オートメニュースイッチを押すと姿焼ランプが点灯し、表示部に | **-**||| | が表示されます。

オートメニュースイッチを押すごとに、

姿焼→切身→干物→消灯(取り消し時はマニュアルモードです)


の順で、各オートメニューの表示ランプが切り替わります。 点火約30秒以内にオートメニュースイッチを押してください。 約30秒を超えるとスイッチを受け付けません。(焼き加減はオ ートメニュースイッチ操作後約90秒まで変更可能です。)

- ②表示部の「-| は、焼き加減を表示しています。「+ |、「- | スイ ッチを押して、焼き加減をセットしてください。
  - ※焼き加減は標準に設定されています。




- ●設定確定(点火後、約90秒)後、焼き加減表示ランプが消灯し ます。操作部のスイッチでモードの変更や取り消しはできません。 取り消す場合は、操作ボタンで一旦消火してください。この場合 は必ずマニュアルモードで焼いてください。
- ●庫内温度がある程度高くなっている場合はオートメニュースイッ チを受け付けません。27

# 4焼き上げ完了



- ●焼き上げが完了するとブザーで 「ピピピッ」と3 回鳴ってお知らせ し、同時にオートメニュー表示ランプが消灯し、表示部に「301と 秒表示され、カウントダウンが始まります。
- ●このとき、焼きものの焼き加減を見てさらに焼き色をつけたいと きは「+|スイッチでお好みの時間を分単位で設定できます。
- ●「♡」になるとブザーで「ピー」とお知らせし、自動消火し、点 火確認ランプが点滅します。

# 5終



- ●調理終了後は操作ボタンを押して消火の状態にします。 (消火の状態にもどすまではグリルの点火確認ランプは点滅し続 けます。)
- ●自動消火したらすぐに操作ボタンを消火の状態にしてください。 操作ボタンを消火の状態にしないとき、表示部の表示"♂"及び グリル調理タイマー表示ランプは約10秒後に消えるようになっ ています。

# 使いかた

下記の表はオートメニューを使った場合の調理例です。 下記の魚以外は手動調理してください。(火力と時間の目安は 31 参照)

| オートメニュー | 焼き加減 | (弱め) (原き加減<br>(予タイマー<br>コンロ / ロバロー 原準・<br>弱めり       | (標準) 愛がいい (標準) 強めい (標準) こいし パリカ (標準) 弱めり (標準) こいし (リカリカ (大)              | (強め) (機き加減 (強度を加減 (単原を) (単原体) (単原体 |  |  |
|---------|------|---|--|--|--|--|
| 姿       | 焼    | 【 <b>小さめの生魚</b><br>(約 50g 以下)】<br>きす 1 ~ 6 尾<br>小あじ | 【中程度の生魚<br>(約 100 ~ 200g)】<br>あ じ ] 1 ~ 3 尾<br>いさき ] 1 ~ 3 尾<br>さんま ]<br>いわし<br>あ ゆ<br>にじます                  | 【大きめの生魚<br>(約 200g以上)】<br>あ じ ]3~4尾<br>いさき ]3~4尾   |  |  |
|         |      | (塩漬け)<br>塩さんま 1~4尾<br>(約130~200g)                   | たい(小) 1尾(300g以下)<br>き す 1~4尾(50g以上)  | たい 1尾(約300~400g)   |  |  |
| 切       | 身    | 【照り焼き】<br>ぶ り<br>さわら<br>生かつお<br>【みそ漬け】<br>さわら       | 【生魚】<br>生ざけ<br>ささい<br>さわりり<br>すがい<br>甘だい<br>【塩漬け】<br>甘塩ざけ  | 【光沢のある魚】<br>まながつお<br>たちうお  |  |  |
|         |      | 【小さな半生の干物】  | 塩さば【一夜干しのひらき】  | 【大きなひらき】   |  |  |
| Ŧ       | 物    | さんまのひらき<br>1~2枚(約 110g以下)<br>ししゃも<br>4~10尾(約 25g以下) | あじのひらき<br>干しさわら<br>かますのひらき<br>干しかれい 1~2枚<br>【大きめの半生の干物】<br>さんまのひらき<br>1~2枚(約110g以上)<br>ししゃも<br>4~10尾(約25g以上) | ほっけのひらき 1〜2枚   |  |  |

#### ポイントとお願い 置きかた • 魚は頭を奥にして置いてください。 オートメニュー • 魚を 1 尾焼くときは、グリル焼網の中央に置いてください。 では、1尾の • 尾やひれは焦げやすいのでその部分だけ、充分に塩をぬるか、アルミはくで 場合は中央に 覆うと、きれいに焼けます。 置いた方が上 • 厚みのある魚は中まで火が通りにくいので厚さを 4cm 以下にしてください。 手に焼けます。 小さめの魚・塩さんまについて 2尾の場合は • 50g 以下の小さな魚や塩さんまは焼き加減を「 🕎 🕍 (弱め)に設定してくだ 左右均等に。 さい。 $\left( -\frac{1}{2} \right)$ (標準) $\left( -\frac{1}{2} \right)$ (強め)では焼き過ぎてしまう場合があります。 • 身側を下向き、皮側を上向きにしてグリル焼網においてください。 • 照り焼き、みそ漬けのものは表面が非常に焦げやすいので必ず、焼き加 では表面の焦げが強くなってしまいます。) 1~2切の場 • 肉厚(特に骨つき)の魚は火が通りにくいので肉厚を 2.5cm 以下にしてく 合は中央に。 ださい。 • 肉厚(特に骨つき)の魚の照り焼きやみそ漬けは表面が早く焦げやすく、中 身に火が通りにくく、オートメニューモードではうまく焼けないので、焦げ やすい皮側を下側にしてグリル焼網におき、上火「強」、下火「弱」のマニュ アルモードで焼いてください。 みそ漬けはみそを洗い、キッチンペーパーなどで水気をとってから焼いてく 4切の場合、 ださい。 身のうすい部 • 照り焼き、みそ漬けのものは次の場合ほど焦げやすくなります。 分を外側に向 -・漬けている時間が長いほど けて、左右対 ・魚の脂ののりが良いほど 称均等に。 └ 照り焼きのたれのみりん配分が多いほど \*参考 照り焼きのたれの配合の割合(約30分漬ける)しょうゆ4:みりん3:酒1 • ししゃも、さんまのひらきは焦げやすいので必ず、焼き加減を | \_\_\_\_\_\_\_ (弱め) か「一点」(標準)に設定してください。(「一点」(強め)では焦げが強く なってしまいます。) • 身側と皮側で裏表がある干物は身側を上向き、皮側を下向きにしてグリル焼 網におくと魚が反らずにきれいに焼けます。 干物は乾燥状態によっても焼き色や焼け具合が変わります。(乾燥している物) ほど焼けやすくなります。)

#### 火力と時間の目安

|          | メニュー                | マニュアルモー<br>の場合 | -ド(手動調理)       | オートメニューモード (自動調理)の場合のスイッチ選択 29 |                                |  |
|----------|---------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
|          |                     | 火力<br>(上火-下火)  | 焼き時間<br>(目安です) | オートメニュー                        | 焼き加減                           |  |
|          | あじの塩焼き              | 強一強            | 13分            | 姿 焼                            | ● <sup>強め</sup> 標準 (標準)        |  |
|          | いわしの塩焼き             | 強一強            | 12分            | 姿 焼                            | ● <sup>強め</sup> 標準 (標準)        |  |
|          | さんまの塩焼き             | 強一強            | 11分            | 姿 焼                            | ● 標準 (標準)                      |  |
|          | さばの塩焼き              | 強一強            | 8分             | 切身                             | ● 標準 (標準)                      |  |
|          | さわらの塩焼き             | 強一強            | 9分             | 切身                             | ☆ 標準 (標準)                      |  |
|          | 鮭の切身                | 強一強            | 9分             | 切身                             | ☆ 標準 (標準)                      |  |
|          | ぶりの照り焼き             | 強一強            | 7分             | 切身                             | 強め<br>標準 (弱め)<br><sub>弱め</sub> |  |
| クック      | あじのひらき              | 強一強            | 9分             | 干物                             | ● 標準 (標準)                      |  |
| クブッ      | ししゃもなど              | 強一強            | 6分             | 干物                             | <sup>強め</sup> 標準(弱め)           |  |
| クのメニュ    | 赤魚のかす漬け             | 弱 一 強          | 11分            |                                |                                |  |
| ×        | 白身魚の包み焼き            | 強一強            | 10分            |                                |                                |  |
| <u> </u> | なすの肉詰め              | 弱一強            | 12分            |                                |                                |  |
|          | 鶏肉の塩焼き              | 弱一強            | 11分            |                                |                                |  |
|          | 焼き魚のハーブマヨネーズあえ      | 強一強            | 7分             |                                |                                |  |
|          | ピザトースト              | 強一弱            | 5分             |                                |                                |  |
|          | アスパラのベーコン巻き         | 強一強            | 5分             | )<br>+                         | 田珊太司                           |  |
|          | グリル・ド・バナーヌアイスクリーム添え | 強一強            | 10分            | オートメニュー調理不可                    |                                |  |
|          | 大あさり                | 弱一強            | 8分             |                                |                                |  |
|          | 厚あげ                 | 強一強            | 7分             |                                |                                |  |
|          | 焼きなす                | 強一強            | 8分             |                                |                                |  |
|          | 焼きおにぎり(素焼き)         | 強一強            | 6分             |                                |                                |  |
|          | 焼きおにぎり(たれ焼き)        | 強一強            | 2分             |                                |                                |  |
|          | 焼きもち                | 弱一強            | 5分             |                                |                                |  |

※詳細は、クックブックをご参照ください。

|     | みりん干し(かわはぎなど)    | 強一強   | 6分             |             |
|-----|------------------|-------|----------------|-------------|
| その他 | みりん干し(いわしなど) * 1 | 強 一 強 | 予熱3分<br>焼き時間1分 | オートメニュー調理不可 |
| 1TU | さばのみりん漬け *2      | 強一弱   | 5分             |             |
|     | さばのみそ漬け *2       | 強一弱   | 8分             |             |

<sup>\* 1</sup> 小さいみりん干しは予熱してから焼くと上手に焼けます。

<sup>\* 2</sup> 皮を下側、身を上側にしてグリル焼網上に置いてください。

# 使用中に消火したときは

すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。操作ボタンを消火の状態にもどさない場合、1分毎にブザーが「ピピッ」と5回鳴って、お知らせします。ただし、他のバーナーを使用中は、ブザーは鳴りません。 **3** 

### 天ぷら油過熱防止機能が作動

消し忘れなどによって起こる調理油の異常過熱時に自動消火します。

- ※消火と同時にブザーが「ピー」と5回鳴って点火 確認ランプの点滅及び表示部に数字でお知らせしま す。4142
- ●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。
- ●再度点火するときは
  - ※なべや油が大変熱くなっていますので、やけどにじゅうぶん注意して、水を入れたなべや水に浸した布などで温度センサーを冷やしてから点火する。

#### 焦げつき消火機能が作動

煮ものなどで水分がなくなり、なべの底が焦げつきは じめると自動消火します。

- ※消火と同時にブザーが「ピー」と5回鳴って、点火 確認ランプの点滅及び表示部に数字でお知らせしま す。**41 42**
- ●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。

### コンロ消し忘れ消火機能が作動

消し忘れを防止するために、点火してからの連続使用時間を判断して、一定時間以上になると自動消火します。(標準バーナー・強火力バーナー約2時間)

- ※消火と同時にブザーが「ピー」と3回鳴って、点火 確認ランプが点滅及び表示部に数字でお知らせしま す。41 42
- ●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。

### 乾電池が消耗

乾電池の容量が全くなくなった場合、自動消火します。 ※消火と同時にブザーが「ピー」と3回鳴って、電池 交換サイン(ランプ)が点灯、点火確認ランプが点 滅してお知らせします。 21 22

- ●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。
- ※乾電池を交換してください。10


#### 立消え安全装置が作動

煮こぼれなどで火が消えると、ガスを自動的に止めます。(ガスが止まるまで少し時間がかかります)

- ※ガスが止まると同時にブザーが「ピー」と3回鳴って、点火確認ランプが点滅及び表示部に数字でお知らせします。 **41 42**
- ●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。
- ●再度点火するときは
  - ※周囲にガスがなくなったことを確認し、グリルの場合はグリルとびらを開け空気を入れ替えて、立消え安全装置(炎検知部)の汚れをふき取ってから点火する。



- ・立消え安全装置(炎検知部)に水滴や煮こぼれがつくと、点火しにくくなります。水 滴や煮こぼれはふき取ってください。
- 立消え安全装置(炎検知部)に硬いものを ぶつけないでください。まがったり、変形 し点火しにくくなります。



### グリル過熱防止センサー作動

魚などの調理物を入れないでから焼きした場合など、 グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動消火 します。また、連続で使用した場合にもグリル過熱防 止センサーが作動し、自動消火する場合があります。

- ※消火と同時にブザーが「ピー」と3回鳴って、表示部に数字でお知らせし、グリル点火確認ランプが点滅します。 41 42
- ●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。
- ●再度点火するときは
  - ※グリル庫内の温度がある程度下がるまで使用できません。約3分待ってから点火操作をしてください。

# (文) 電池交換サイン (乾電池の交換時期をランプにてお知らせします。)

- ■この機器は天ぷら油過熱防止機能、コンロ消し忘れ消火機能などの制御やコンロ・ グリル点火確認ランプの点灯、グリル調理タイマーなどの制御をするために乾電 池を使用しています。
- ■乾電池の交換時期をお知らせする電池交換サイン(ランプ)がついています。
- ●点滅……新しい乾電池を用意してください。
- ●点灯……新しい乾電池と交換してください。

電池交換サイン(ランプ)が点灯するとコンロバーナーとグリルの機器 すべてが使用できなくなります。操作ボタンを押し点火しても安全のた め手を離すと消火するようになっています。電池交換サイン(ランプ) が点灯したら、新しい乾電池と交換してください。



- ・乾電池は単1形アルカリ乾電池をご使用ください。
- 乾電池が正しくセットされていなかったり、乾電池の容量がなくなったときは、点灯しません。

電池交換サイン(ランプ)が 点灯したら乾電池を交換



# お手入れのしかた

# ⚠注意

- ■点検・お手入れは、ガス栓を閉め、機器が冷え てから手袋をはめて行う
  - ●やけどや器具の角などでけがをする原因になり ます。(グリル庫内・排気口・バーナーまわり は特に注意してください。) また、お手入れす る部品以外は、はずさないでください。



- ●機器本体に水をかけたり、丸洗いしないでください。
- ●点検・お手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん・ 紙類などを置き忘れていないか確認してください。
- ■お手入れ時は、バーナーキャップ (上部・下部)・ ごとく・グリル排気ロカバー・グリル部品(グ リルとびら・グリル焼網・グリル皿受け・グリ ル皿・下火カバー)は取りはずせます。それ以 外の部品は絶対に取りはずさないでください
  - ●取りはずした部品は「機器の設置 | 100 、「お手入れのし かた」35を参照して取り付けてください。

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を 防ぎ、安心してより長くご使用いただくため に、年1回程度の定期点検をおすすめします。
- ※定期点検を受ける先が不明の場合や、点検費 用などについてはお買い上げの販売店、また はもよりの当社事業所にお問い合せください。

## 日常の点検

- ●機器周辺に燃えやすいものが置いてありませ
- ●バーナーキャップは正しくセットされていま すか。
- ●グリル皿に脂がたまっていませんか。
- ●グリル庫内が脂で汚れていませんか。
- ●ゴム管の接続は確実ですか。
- ●ゴム管は傷んでいませんか。
- ●立消え安全装置(炎検知部)・温度センサーが 汚れていませんか。
- ●バーナーの炎口が煮汁などでつまっていませ んか。

## お手入れの道具と洗剤について

#### お手入れの手順・ポイント


- ①手袋をします。道具・洗剤を用意します。
- ②洗剤は、「台所用」「住居用」などの用途や、液性(中性・弱アルカリ性・弱酸性)を確認して汚れにあったも のを選びます。道具・洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書や注意をよく読み、使えるか確認します。まず、道 具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用してください。
- ③スプレーで洗剤を直接かけず、スポンジや布に含ませてから使用します。
- ④水洗いした後は、必ずふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。
- ●守らないと、機器や部品表面のはがれ・欠け・変色・変質・さび・割れ・キズの原因となります。

#### 使ってよい道具・洗剤









●布・スポンジたわし、歯ブラシに水や台所 用中性洗剤を含ませてふいて、その後乾い た布で水気をふき取ってください。

#### 使ってはいけない道具・洗剤













●硬いため、部品・グリルとびらガラス・ホーローや塗装 の表面にキズがつきます。はがれ・欠け・変色・変質・ さび・割れの原因になります。









●スポンジたわしの裏面は硬く、研磨剤も付着しています。 ●研磨剤で、部品・グリルとびらガラス・ホーローや塗装 の表面にキズがつき、はがれ・欠け・変色・変質・さび・

割れの原因になります。












- ●基本的に使ってはいけません。表面の変質・キズ・変色・ さびる場合があります。
- ●もし使う場合は、「お手入れの手順・ポイント」を守っ て使ってください。ただし、機器表面や前面パネルには 絶対に使用しないでください。







●部品やホーロー・塗装の表面が変質し、はがれ・変色・ さびの原因になります。





- ●機器内部に洗剤が入ると、電子部品に付着して作動不良 や、腐食して故障の原因になります。機器に直接かけず に、必ず布に含ませてからお手入れしてください。
- ●上記記載の使ってよい道具・洗剤以外の道具や洗剤も使用しないでください。

# お手入れのしかた

### トッププレート (ガラス面)・バーナーリング

表面が汚れたら、そのつど台所用中性洗剤 (野菜・食器洗い用) や水を含ませたスポンジたわしや布などのやわらかい物でふき取りその後乾いたふきんでふいてください。

- ●煮こぼれなど、そのままにしておくとこびりついて取れなくなります。で使用のたびに、こまめにふいてください。
- 冷えてから

# **企注意**



使用直後は、トッププレートのガラス面は熱くなっています。お手入れはガラスが冷えてから行ってください。

- ●汚れのひどいときは、乾いた布に中性洗剤をつけてふき取り、もう一度ぬれふきん、 乾いたふきんの順でふいてください。
- ●汚れがこびりついたときは、汚れたところにクリームクレンザーをつけてラップでこすると、取りにくい汚れもよく落ちます。 ただし、ふき取りの際、バーナーリングにクリームクレンザーがかからないように気をつけてください。バーナーリングの 塗装部分の色が薄くなったり、光沢が変わることがあります。また、ガラス表面の模様が薄くなったり、光沢がなくなることがありますので、クリームクレンザーの常用は避けてください。
- ●ドライバーなど先の鋭いものやみがき粉なども、ガラス面及び、バーナーリングの塗装部分を傷つけますので使わないでください。
- ●バーナーリング周辺部に汚れが残る場合は、液体(クリーム)クレンザーを棒につけてふき取ってください。
- ●当社別売のガラストップ専用クリーナーおよび、推奨品のスクレーパー(焦げつきそぎ取り用)をお使いいただくと上手にお手入れができます。お求めの場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所に連絡してください。また、スクレーパーは、お近くのホームセンターなどでお買い求めください。 ※必ずガラス面のみにお使いください。

お願い


トッププレート (ガラス面)には安全に関する注意ラベルが張り付けてあります。汚れたり読めなくなったときはやわらかい布などで汚れをふき取ってください。また、お手入れの際にははがれないようにご注意ください。もしはがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所で新しいラベルを再購入のうえ、張り替えてください。

# グリル皿・グリルとびら・グリル排気ロカバー・グリル焼網・下火カバー

・使用後そのつど台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)を含ませたスポンジたわしでお手入れをする。(取りはずしてお手入れができます。)汚れが落ちにくい場合は、台所用中性洗剤や水で汚れた部分を湿らせ、しばらくしてからスポンジややわらかい布でふき取ってください。

#### ●グリル皿の取り付け

グリル皿の「テマエ」刻印を手前にして、グリル皿受けにグリル皿がしっかり入るようにセットしてください。






- グリル皿は、汚れたまま使用しますと、こびりついた脂汚れがとれにくくなりシミが残ったり、発火することがあります。
- ・押さえバネには、変形してもどらなくなるほど必要以上に力を加えないでください。変形してしまうとグリルとびらが正しく取り付けられなくなって使用中にはずれる場合があり、やけどやけがの原因となります。
- ・グリル皿はクリアコート加工されており、台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用) 以外の洗剤・みがき粉・硬いものでお手入れをすると、グリル皿のクリアコート がはがれたり、シミ・変色の原因となりますので使用しないでください。
- グリル皿にシワ状の模様や一部黒ずんで見える場合がありますが、性能上全く問題ありません。


#### ●グリルとびらの取りはずしかた


- 1. 押さえバネを↓①の方向に下げる。
- 2. グリルとびらを ✔②の方向にたおす。



#### ●グリルとびらの取り付けかた

- 1.グリル皿受けのツメ2個所をグリルと びらの角穴にはめ込む。 - ①
- 2. **┛**②の方向にグリルとびらを回転させる。押さえバネがグリル皿受けに確実





# グリルとびらガラス

- ※汚れたらそのつどやわらかい布で ふき、お手入れをする。
- ・汚れが落ちにくいときは、台所用 中性洗剤(野菜・食器洗い用)で 汚れた部分を湿らせておき、水を 含んだ布でふき取る。



みがき粉・硬いものでお 手入れをすると、ガラス にキズがつき割れる原因 になりますので使用しな いでください。

### ごとく


●使用後そのつど台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)を含ませたスポンジたわしでお手入れをする。(お手入れをしないと汚れが焼きつくことがあるので、こまめにお手入れしてください。)

#### 汚れがひどかったり、こびり付きがとれないときは?

• 台所用中性洗剤を混ぜた水を含ませた紙や布で湿らせ、そのまま置いておいたり、またつけ置きしておくと汚れが浮きあがってきます。また、煮洗いするとさらに汚れを落としやすくなります。最後に水洗いし、水気をふき取ります。

### それでも汚れがとれない場合は、以下の方法で汚れを落とします。

- ※ただし、これらは基本的には使ってはいけないものです。表面にキズがついたり、変色・変質することがあります。目立たない部分で試してからお使いください。
- 重曹を水でぬらしたスポンジや歯ブラシにつけて、汚れを落とします。また、重曹を溶かした水につけ置きした後、汚れを落とします。それでも汚れが取れない場合は、そのまま 30 分ほど煮込むと汚れを落としやすくなります。残った汚れは、割ばしゃヘラを使ってこすり落とします。その後水洗いし水気をふき取ります。
- しやヘラを使ってこすり落とします。その後水洗いし水気をふき取ります。 • 弱アルカリ性洗剤・歯みがき粉・クリームクレンザーをスポンジにつけて、汚れを落とします。



グリル排気ロカバー

à

ネジ固定をしてあり

### <u>バー</u>ナーキャップ

- ・目づまりしていたら、炎口をブラシや針金などで掃除をする。
- ・お手入れ後は正しくセットし、正常に燃焼することを確認してください。

お願い

・バーナーキャップの表面・バーナー本体(黒い部分)を台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)以外の洗剤でお手入れをすると黒い部分がはがれることがあります。万一はがれた場合でもそのままご使用いただいて問題ありません。




• バーナーキャップの上部と下部を分解しないでください。

• 煮こぼれしたときは、必ずお手入れしてください。

バーナーキャップ下部

### 立消え安全装置(炎検知部)・点火プラグ・温度センサー

- ・汚れや水気をやわらかい歯ブラシなどで落とす。(汚れや水気がついていると点火しにくくなります。)
- ・温度センサーをお手入れするときは、温度センサーに片手を添えて、かたくしぼった布で 温度センサーの頭部および側面の汚れをふき 取ってください。



立消え安全装置(炎検知部)

ますので、取りはずさないでください。(左右側面、後面)

硬いブラシでお手入れをしたり、立消え安全装置(炎検知部)・点火プラグ・温度センサーを傾けたりしないでください。点火不良や立消えの原因になります。

### トッププレート枠

お願い

- ●汚れたら、そのつどやわらかい布でふいてください。汚れたまま放置するとうまがのこったり、汚れが落ちにくくなる原因となります。汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)で汚れた部分を湿らせておき、水を含んだ布でふいてください。
- ●漂白剤、強アルカリ洗剤を使用すると、変色・変質することがありますので使わないでください。

### グリル庫内

- 使用後はそのつど、やわらかい布やスポンジでふき取る。 脂汚れは台所用中性洗剤や水を含ませたやわらかい布やスポンジでふき取ります。
- 乾いた布で仕上げをする。

### 機器表面・前面パネル

●台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用) を含ませたスポンジたわし・やわら かい布でふき、お手入れ後は乾いた 布で水気をふき取る。



- ・スプレー式洗剤は使用しないでください。機器前面などから内部へ洗剤が入りますと電子基板の誤作動や部品の腐食などにより機器が損傷する場方があります。
- ・印刷・塗装面にもアルカリ洗剤やスプレー式洗剤、みがき粉・金属たわしなどは使わないでください。表面にキズがついたり、前面のパネルの変色やハガレの原因になります。

# 故障かな?と思ったら

## **企警告**

### ■使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する

あわてずガス栓を閉めてください。



調べてみると故障でない場合がよくあります。修理を依頼する前に、もう一度チェックしてください。

| こんな場合は   | 調べてください   | 参照ページ           |
|--|---|-----------------|
| ①点火しない   | ●ガス栓を全開にしていますか?   | 12 · 25         |
| ・点火しにくい  | ● LP ガスがなくなりかけていませんか?(LP ガスをご使用の場合)   |                 |
| ・放電しない<br>・点火してもすぐ消える                              | ●ガス配管に空気が残っていませんか?(朝一番など)<br>⇒点火操作を繰り返してください。   |                 |
| ・手を離すと消火する   | ●バーナー炎口がつまっていませんか?  | 36              |
|  | ●点火プラグ、立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップが<br>ぬれたり、汚れたりしていませんか?   | 8 · 36          |
|  | ●バーナーキャップが正しくセットされていますか?  | 8 · 10          |
|  | ●アルミはく製しる受け皿を使用していませんか?<br>⇒使用しないでください。   | 6               |
|  | <ul><li>●乾電池が正しくセットされていますか?</li><li>乾電池が消耗していませんか?</li></ul>  | 10 · 33         |
|  | ●点火ロックを解除していますか?  | 10 OF           |
|  | ●操作ボタンを強めに数秒間押していますか?   | 12 · 25 ·<br>27 |
|  | ●素早い操作では点火しない場合があります。   |                 |
|  | ●ブザーが鳴って消火しましたか?  | 41 · 42         |
|  | <ul><li>●ゴム管が折れ曲がったり、つぶれたりしていませんか?</li><li>⇒ゴム管の折れ曲がり、つぶれを直してください。</li></ul>                                    | 6 · 11          |
|  | ●ガス栓のヒューズが作動していませんか?<br>⇒機器を接続しているガス栓がテーブルコンロ用であることを確認する。   | 11              |
|  | ●温度センサーが高温になっていませんか?<br>安全機能がはたらいて消火した場合、温度センサーの温度が下が<br>るまで点火してもすぐに消火します。<br>⇒水を入れたなべやぬれふきんなどで温度センサーを冷やしてください。 | 32              |
|  | ●グリルは着火までに時間がかかります。操作ボタンを強めに数秒<br>間押し続けてください。   | 25 · 27         |
| ②炎の状態がおかしい   | ●バーナー炎口がつまっていませんか?  | 36              |
| ・炎が安定しない<br>・炎が黄色い、赤い                              | ●点火プラグ、立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップが<br>ぬれたり、汚れたりしていませんか?   | 8 · 36          |
| ・異常音をたてて燃える、消                                      | ●バーナーキャップが正しくセットされていますか?  | 8 · 10          |
| える<br>・炎が均一でない                                     | ●アルミはく製しる受け皿を使用していませんか?<br>⇒使用しないでください。   | 6               |
| ・使用中、炎が消える   | ●ブザーが鳴って消火しましたか?  | 41 · 42         |
| <ul><li>・なべにすすがつく</li><li>・消火後、数秒間炎が出ている</li></ul> | ●グリル使用時にコンロを使用すると焼物の塩分(ナトリウム)や<br>カルシウムが燃えて、炎が赤くなることがありますが、異常では<br>ありません。                                       | _               |
|  | ●火力調節つまみをゆっくり操作していますか?(コンロ)   | 12              |
|  | ●風が吹き込んでいませんか?<br>扇風機や冷暖房機器の風が当たっていませんか?  | 8 · 11          |
|  | ●加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムが燃えて炎が赤くなることがありますが、異常ではありません。   |                 |
|  | ●バーナーの炎は点火プラグ、立消え安全装置、ごとく部分などで、<br>炎が短くなっています。異常ではありません。  |                 |
|  | ●消火操作後数秒間コンロバーナー炎口から小さな炎が出ることがありますが、バーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。  |                 |

| こんな場合は   | 調べてください   | 参照ページ    |
|--|---|----------|
| ③使用中や消火後に音がする<br>・「ポン」と音がする  | ●コンロバーナー使用後に「ポン」という火の消えた音がしますが、<br>異常ではありません。   | 12       |
| ・キシミ音がする<br>・「シャー」と音がする  | ●点火後や消火後にキシミ音がでますが、過熱や冷却されるときに、<br>金属が膨張収縮して起こる音で、異常ではありません。  |          |
| ・「カチッ」と音がする  | ●コンロバーナー使用中「シャー」と音がでますが、燃焼するガス<br>の通過音で、異常ではありません。  |          |
|  | ●グリルの火力が切り替わるとき、「カチッ」と音がしますが、グリルの火力の切り替えをする電磁弁が作動する音であり、異常ではありません。  | 26       |
| ④点火すると他のバーナーも<br>放電する  | ●他のバーナーも同時に放電します。異常ではありません。   | 12 · 25  |
| ⑤バーナー本体が変色する   | ●炎の熱や煮こぼれにより、バーナー本体が変色することがあります。使用上問題ありません。   | _        |
| ⑥ガスの臭いがする  | ●ゴム管がひび割れたり、穴があいていませんか?   | 5        |
|  | ●ゴム管が確実に接続されていますか?  | 5 · 11   |
| <ul><li>⑦コンロバーナー使用中に…</li><li>・調理中に消火する</li><li>・自動消火しない</li></ul> | <ul><li>●なべの形状や材質が適していますか?</li><li>●なべ底が凹凸していませんか?</li><li>●なべ底や温度センサーが汚れていませんか?</li><li>●油の量が合っていますか?</li></ul>    | 9 · 13   |
| ・点火してもすぐ消える<br>・火力が変わる   | ●から焼きに近い調理をしていませんか?   | _        |
| ・ スカかをわる<br>・ なべ底がひどく焦げついて<br>消火した                                 | ●土なべや耐熱ガラスなべや圧力なべを使っていませんか?<br>まれに焦げつき消火機能が働き、消火することがあります。<br>⇒再度点火してご使用ください。                                       | 13       |
|  | ●冷凍食品や冷凍したなべをそのまま調理していませんか?<br>⇒解凍して再点火してください。  |          |
|  | <ul><li>●カラメル、みその加熱など水分のほとんどない料理や中火で調理していませんか?</li><li>⇒焦げつきがひどくなる場合があります。</li></ul>                                |          |
|  | ●火力を中火や弱火にして使用した場合、調理によっては焦げつき<br>消火機能が作動して途中消火する場合があります。<br>⇒再度点火してご使用ください。  | 22       |
|  | ●カレーやシチューの再加熱ですか?<br>⇒水を加え弱火でようすを見ながら調理してください。  |          |
|  | ●フライパンやなべをふったり、浮かせて調理していませんか?   |          |
|  | ●圧力なべや無水なべを使用した料理、フライパンを使用したとりのもも焼きなどは焦げつき消火機能が働き、消火する場合があります。<br>⇒再度点火してご使用ください。                                   | 21 · 22  |
|  | ●なべの温度が高温になると、自動的に火力を切り替えます。<br>強火←→弱火を繰り返し、この状態が 30 分間続くと消火します。  |          |
|  | ●温度センサーが高温になっていませんか?<br>安全機能がはたらいて消火した場合、温度センサーの温度が下が<br>るまで点火してもすぐに消火します。<br>⇒水を入れたなべやぬれふきんなどで温度センサーを冷やしてくだ<br>さい。 | 32       |
| ⑧湯わかしモード使用しても  | ●なべの形状や材質が適していますか?  |          |
| ・お湯がぬるい  | ●なべ底が凹んでいませんか?  | 9 · 13 · |
| ・お知らせが遅い   | ●土なべや耐熱ガラスなべを使用していませんか?沸とう前に検知<br>する場合があります。  | 19       |

# 故障かな?と思ったら

| こんな場合は  | 調べてください  | 参照ページ             |  |  |
|---|--|-------------------|--|--|
| <ul><li>⑧湯わかしモード使用しても</li><li>・お湯がぬるい</li><li>・お知らせが遅い</li></ul>  | ●水の量は適切ですか?<br>⇒標準バーナー:水量 500ml ~ 2 l が適切です。<br>強火力バーナー:水量 500ml ~ 3 l が適切です。                    |                   |  |  |
|   | ●薄手のなべを使っていませんか?<br>⇒消火する場合があります。  | 9 · 13 ·<br>19    |  |  |
|   | ●加熱中になべを動かしたり、水をかき混ぜたりしていませんか?   |                   |  |  |
|   | ●一度わかしたお湯(70℃以上)を再び湯わかしモードでわかす<br>と 100℃より低めで沸とうしたと判断する場合があります。                                  |                   |  |  |
| <b>⑨上手に炊飯・おかゆができ</b>  | ●炊飯に使用したなべの形状や材質が適していますか?  |                   |  |  |
| ない  | ●米の量、水の量、浸しおき時間は正しく計っていますか?  |                   |  |  |
| ・ふきこぼれる   | ●銘柄や産地、保存期間により出来映え、食味が変わります。   |                   |  |  |
| ・ごはんが固い<br>・ごはんがやわらかい<br>・ごはんが焦げる   | ●無洗米を使っていますか?<br>⇒ 1、2 度洗米し、3%ぐらい多めに水をいれて、必ず浸しおきを<br>して炊飯してください。                                 | 14 · 15 ·         |  |  |
|   | ●よく洗米しましたか?<br>⇒ぬか分が残っていると焦げやすくなります。   | 16                |  |  |
|   | ●炊飯途中にふたを開けませんでしたか?  |                   |  |  |
|   | ●むらした後、ごはんをかき混ぜていますか?  |                   |  |  |
|   | ●おかゆの場合は、ふたをずらすなどの工夫が必要です。   |                   |  |  |
|   | ●火力を炊飯位置に正しく調節していますか?  |                   |  |  |
| ⑩調理中に消火する<br>   | ●長時間使っていませんか?<br>⇒消し忘れ消火機能が作動しました。再点火してください。   | 22 · 23           |  |  |
|   | ●コンロ調理タイマーまたはグリル調理タイマーが終了しました。<br>⇒再点火してください。  | 25·26<br>32       |  |  |
|   | ●グリル過熱防止センサーが作動した場合は、約 3 分待ってから使用してください。   |                   |  |  |
| ①グリル使用時<br>・焼けすぎる   | ●食材に合った火力調節をしてください。(オートメニューの場合、<br>焼き加減設定をしてください。)   | 26·28·29<br>30·31 |  |  |
| ・焼け足りない<br>・焼けムラ  | ●脂の多い魚などを焼くと煙が多く出るため、排気口以外からも煙が出る場合があります。  |                   |  |  |
| ・煙が出る   | ●はじめてグリルを使うときグリルや排気口以外から煙や臭いがでます。グリルには加工油を使っておりその油を焼き切るためで異常ではありません。                             | 23                |  |  |
|   | ●しっかり解凍していますか?   |                   |  |  |
|   | ●みそや粕は取ってから焼いていますか?  | 24                |  |  |
|   | ●魚の置きかたは合っていますか?   | -                 |  |  |
|   | ●塩加減は良いですか?  |                   |  |  |
| <ul> <li>②表示部の数字がかってに消えたり、ついたり、切り替わる</li> <li>・マニュアル(手動調理)は自動消火までの残り時間を分表示し、自動消火 30 秒前からは秒表示します。</li> <li>・オートメニューモード(自動調理)は焼き加減を「・ 湯砂 素示し、自動消火 30 秒前からは残り時間を秒表示します。</li> </ul> |  |                   |  |  |
| ●コンロ調理タイマー使用中は設定時間終了 30 秒前になると分割 示から秒表示に切り替わります。  |  |                   |  |  |
|   | ●湯わかし自動消火機能使用中はタイマー設定後約 10 秒後に表示<br>部はいったん消灯し、沸とうすると設定時間が表示されます。設<br>定時間終了 30 秒前になると秒表示に切り替わります。 |                   |  |  |

| こんな場合は   | 調べてください   | 参照ページ              |
|--|---|--------------------|
| <sup>12</sup> 表示部の数字がかってに消えたり、ついたり、切り替わる                             | ●コンロ調理タイマーや湯わかし自動消火機能とグリルを同時にお使いの場合、グリル調理タイマーの設定時間が優先して表示されます。グリル使用中にコンロ調理タイマーや湯わかし設定をしたり変更する場合は、約10秒の間に設定してください。約10秒を超えると自動的にグリル調理タイマーの表示に切り替わります。 | 20                 |
| ③ブザーが鳴った<br>・数回鳴った   | ●安全機能が作動しています。<br>⇒確認してください。  | 41 · 42            |
| ・鳴り続ける   | ●乾電池が消耗しています。<br>⇒新しい乾電池と交換してください。  | 10·32·33<br>41·42  |
|  | ●消火の状態で操作ボタンが押されています。<br>⇒操作ボタンを消火の状態にもどしてください。   | 2 · 32             |
|  | ●部品が故障しています。<br>⇒ガス栓を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にご連絡ください。  | 41 · 42            |
| <ul><li>⑭赤いランプが点滅する</li><li>・電池交換サイン(ランプ)</li></ul>                  | ●乾電池の交換時期が近づいています。<br>⇒新しい乾電池を用意してください。   | 32 · 33            |
| ・操作部のモードランプ<br>・コンロ・グリル点火確認ラ<br>ンプ                                   | ●自動消火した後、使用したコンロまたはグリルの操作ボタンを消火の状態にもどしましたか?<br>⇒操作ボタンをもどさないと電池が消耗します。   | 12 · 26<br>28 · 32 |
|  | ●点火操作時「パチパチ」と放電するとともに、電池交換サイン(ランプ)またはコンロ・グリル点火確認ランプがうすく点滅することがありますが、故障ではありません。  | _                  |
| ⑮部品が変色する   | ●酸性やアルカリ性洗剤を使用していませんか?  | 34~36              |
| ・表面が変色する<br>・ごとくが変色する  | ●ごとく先端は、炎が当たり白くざらざらになることがありますが、<br>使用上問題ありません。  |                    |
|  | ●炎の熱や、煮こぼれにより変色することがありますが、使用上問<br>題ありません。   |                    |
| <ul><li>⑥グリル皿にシワ状の模様が<br/>見える</li><li>・グリル皿が一部黒ずんで見<br/>える</li></ul> | ●加工上で発生するものであり、機能・性能上全く問題ありません。   | 35                 |
| ⑪グリルのみ使用してもトッ<br>ププレートが熱くなる  | ●グリルのみ使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱によりトッププレートは熱くなります。使用中・使用後しばらくはトッププレートに触れないよう注意してください。  | _                  |

なお、異常のあるときやおわかりにならないときには、お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にご連絡ください。不完全な処置は事故のもとになります。

# 故障かな?と思ったら

### 表示とブザーについて

| 北小しノ                   |  |   |                             |  |                          |
|------------------------|--|---|-----------------------------|--|--------------------------|
| ブザー音                   | 揚げもの・炊飯・タイマー、技点火確認ランプ(強火力・標準バーナー・グリル)電池交換サイン(ランプ)  | ±0 2000   | コンロ・グリル<br>表示部<br>(交互に点滅)   | Oがりん 回航き加減         O 干物           (マーカー) 強か         O 切身           (マーカー) 発か         O 姿焼           (マーカー) イートメニュー         オートメニュー | 部位                       |
|                        | <b>《臺</b> 》  | 京滅  | " 「 」 」" 、 、                | "- /"  | 標準バーナー                   |
| ピー5回                   | <b>《 臺</b> 》66   | <b>京滅</b>   | "∅ ₺"↔                      | "- ]"  | 強火力バーナー                  |
| _ C 0E                 | <b>(心)</b>   | <b>京滅</b>   | " <b>! -!</b> " ↔           | "- ["  | 標準バーナー                   |
|                        | <b>《 @ 》</b>   | 京滅  | , ¬ ← ←                     | "- 3"  | 強火力バーナー                  |
|                        | <b>《《</b>  | 京滅  | " / ₁¯¹" ↔                  | "- ;"  | 標準バーナー                   |
|                        | <b>(( )</b>  | 京滅  |                             | " <b>- 3</b> "   | 強火力バーナー                  |
|                        | ((章)))   | 京滅  | " <b>!</b> !"               | "- /"  | 標準バーナー                   |
|                        | <b>《(臺))</b> 66  | 京滅  | <i>11</i> →                 | "- ]"  | 強火力バーナー                  |
|                        | 電池交換サイ   | イン点灯  |                             |  | 標準バーナー<br>強火力バーナー<br>グリル |
| ピー3回                   | (ÇÎN A   | 京滅  | " / ½" ↔ "                  | - 5"   | グリル                      |
|                        | 《意》  | 京滅  | " <b>/</b> " <del>/</del> " | - <b>5</b> "   | グリル                      |
|                        | 《臺灣 片  | <b>気滅</b>   | " <i>Ū ċ</i> "↔"            | - 5"   | グリル                      |
|                        | <b>(( ) )</b>  | 京滅  |                             | "- /"  | 標準バーナー                   |
|                        | ( <b>( )</b> ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   | 京滅  |                             | " <b>- </b> ∄"   | <br>  強火力バーナー<br>        |
|                        | 917- <b>左</b> 0  | 生コンロが標準バーナーの場合)<br>カイマ- 本の (本の) (本の) (本の) (本の) (本の) (本の) (本の) (       | !! てい                       | ルを使用し<br>ない場合(約<br>少後に消灯)  | 標準バーナー                   |
|                        | (左コンロが強火力バーナーの場合) (オタイマー左の) (スタイマー左の) (スタイマー左の) (スタイマー左の) (スタイマーケー 点滅 (スタイマーケー) (スタイマーケーケー) (スタイマーケーケーケー) (スタイマーケーケーケーケーケーケーケーケーケーケーケーケーケーケーケーケーケーケーケ  | 右コンロが強火力バーナーの場合)<br>カイマーな。<br>点滅                                      | " <b>日</b> " てい<br>10種      | ルを使用し<br>ない場合(約<br>少後に消灯)  | 強火力バーナー                  |
| ピー1回                   | 点滅 点滅  | 点灯 🍑 JUN O焼き加減  | " 口" (約                     | 10 秒後に<br>消灯)  | グリル                      |
| (約2秒)                  | では <b>似か、べかかか</b> 点滅 例   | 見用した炊飯モードの<br>ランプが点滅)<br>: ごはんモード使用の場合                                |                             |  | 標準バーナー                   |
|                        | annuan (in the second of the | 左コンロが標準バーナーの場合)<br>脚がし右○ 点滅   | · !!" てい                    | ルを使用し<br>ない場合(約<br>少後に消灯)  | 標準バーナー                   |
|                        |  | 台コンロが強火力バーナーの場合)<br>あかし会か、 (で) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本 | · ・ !!" てい                  | ルを使用し<br>ない場合(約<br>少後に消灯)  | 強火力バーナー                  |
|                        | <b>( ) 点</b>   | 京滅  | """""""""                   | "- ["  | 標準バーナー                   |
| ブザーが鳴り<br>続ける<br>(約8秒) | <b>(( )</b>  | 只滅  | "[]""]"<br>"]""]""]         | "- ]"  | 強火力バーナー                  |
|                        |  |   | "3 <i>(</i> ""32")          | "-5"   | グリル                      |
|                        | <b>《(***********************</b>   | 京滅  | " <b>∠</b> " <b>∀</b> " ←→  | "- 3"  | 強火力バーナー                  |

| 内容                                 | 原 因   | 処置と再使用時の注意  | 参照<br>ページ               |
|------------------------------------|---|---|-------------------------|
| 天ぷら油過熱防止機能作動<br>焦げつき消火機能作動         | 天ぷら油の過熱・焦げつき                                  | ●「故障かな? と思ったら」の「こんな場合は」の⑦を確認する。<br>●やけどに注意して再点火を行う。<br>●天ぷら油過熱防止機能作動中(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと消火する場合があります。                              | 22.32                   |
| 温度センサー過熱防止機能作動                     | 消し忘れによる過熱・<br>から炊きなど                          | <ul><li>●「故障かな?と思ったら」の「こんな場合は」の⑦を確認する。</li><li>●やけどに注意して再点火を行う。</li><li>●温度センサー過熱防止機能作動中(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと消火する場合があります。</li></ul> | 32                      |
| 立消え安全装置の作動                         | 炎の吹き消え・煮こぼ<br>れした場合・点火しな                      | <ul><li>■「故障かな?と思ったら」の「こんな場合は」の①、②</li><li>を確認する。</li></ul>   | 32                      |
| 点火時に着火しなかった                        | かった場合など                                       | ●周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火を行う。   | JL                      |
| 電池交換サインのお知らせ                       | 乾電池の消耗  | ●乾電池を交換してください。  | 10 · 33                 |
| 立消え安全装置の作動                         | 炎の吹き消え・点火し                                    | ●「故障かな?と思ったら」の「こんな場合は」の①、②<br>を確認する。  | 32                      |
| 点火時に着火しなかった                        | なかった場合など                                      | ●グリルとびらを開け、空気を入れ替えてから再点火を行<br>う。  | <i>ع</i> د              |
| グリル過熱防止センサーの作<br>動                 | グリルのから焼き・消<br>し忘れ・連続して使用<br>した場合・少ない食材<br>など  | 1・連続して使用  のを待ってから再点火を行う。  |                         |
| コンロ消し忘れ消火機能作動                      | 使用開始から約2時間ま<br>たは設定した時間が経過                    | ●操作ボタンを押してもどす。  | 22 · 32                 |
| コンロ消し忘れ消火機能作動                      | し、自動消火しました。<br>約 30 分が経過し自動                   | 수 로니  |                         |
| センサー解除モード終了 コンロ調理タイマーモード終 了        | 消火しました。<br>設定した時間が経過し<br>自動消火しました。            | ・<br>「経過し ■ 操作ボタンを押してもどす  |                         |
| グリル調理タイマー終了<br>オートメニュー調理タイマー終了     | 設定した時間が経過し<br>自動消火しました。                       | ●操作ボタンを押してもどす。  | 26 · 28                 |
| 炊飯モード: ごはん炊飯での<br>むらし終了<br>おかゆ炊飯終了 | 炊飯モードで炊き上がり自<br>動消火しました。(ごはん炊<br>飯の場合はむらしも終了) | ●操作ボタンを押してもどす。  | 16                      |
| 湯わかしモード終了                          | 湯わかしモードで沸とうし、設定時間保温したあとに自動消火しました。             | ノ<br>ノ ■操作ボタンを抽してもどす。   |                         |
| 温度センサー・グリル過熱防<br>止センサー・電子部品の故障     |   |   | 裏表紙<br>別添<br>連絡先<br>一覧表 |
| センサー解除スイッチの故障                      |   |   |                         |

# 交換部品(お客様にて取り替え可能な消耗部品)

●消耗部品はいたんできたら交換してください。お求めの場合は、当社消耗部品·お手入れ品の販売サイトR.STYLE (http://www.rinnai-style.jp/) または、お買い上げの販売店にてお求めください。

| 部 品 名 : 品                               | 名                | 部品番号·品名番号    | 希望小売価格(税込)                |  |
|---|------------------|--------------|---------------------------|--|
| でとく 強火力・標準                              | r—+—田            | 010-319-000  | ¥1,260                    |  |
|   | グレー              | 010-340-000  | ¥1,200                    |  |
| 強火力バーナ                                  | 青                | 151-331-000  | ¥2,100                    |  |
|   | <sup>H</sup> グレー | 151-357-000  | <del>+</del> 2,100        |  |
| バーナーキャップ   標準バーナー                       | 青                | 151-333-000  | ¥2.100                    |  |
| 1赤牛バーブ                                  | グレー              | 151-358-000  | <del>+</del> 2,100        |  |
| グリル排気口カバー                               | 青                | 050-034-000  | ¥ 840                     |  |
| J J D D D D D D D D D D D D D D D D D D | 黒                | 050-033-000  | + 840                     |  |
| グ リ ル 皿                                 |                  | 070-186-000  | ¥2,100                    |  |
| グリル焼網                                   |                  | 071-049-000  | ¥ 892                     |  |
| 下火カバー(右)                                |                  | 098-1481000  | ¥ 315                     |  |
| 下火カバー(左)                                |                  | 098-1482000  | ¥ 315                     |  |
| 炊飯専用釜                                   |                  | RTR-03D      | お買い上げの販売店、ま               |  |
| 15 AC 4                                 |                  | RTR-300D1    | ひ負い上りの敷化店、は   たはもよりの当社事業所 |  |
| 炊飯なべ                                    |                  | RTR-500      |                           |  |
| ガラストップ専用クリーナー                           |                  | RBC-VG1      | へご連絡ください。                 |  |
| 洗浄キューブ(ガラストップ専用)                        | 〈推奨品〉            | (小林製薬㈱製)     | ※ホームセンターなどで               |  |
| スクレーパーS型〈推奨品〉                           |                  | 35SB(オルファ社製) | お買い求めください。                |  |

※乾電池はもよりの電気店などでお買い求めください。

(2008年12月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください)

●当社消耗部品・お手入れ品の販売サイト(R.STYLE)では、上記以外の消耗部品やお手入れ品などを幅広く取り扱っております。本製品の交換部品は、お客様自身でお取り替えできる部品が対象です。



当社製品の消耗部品・お手入れ品をインターネット販売サイトよりご注文いただけます。

http://www.rinnai-style.jp/

※スクレーパーS型〈推奨品〉について


- ・トッププレートに傷がつくおそれがありますので、刃が痛んだ場合は、使用しないでください。
- ・刃先は鋭利な刃になっていますので取り扱いには十分に注意してください。
- ・使用角度は約30°で使用してください。



## 別売部品のご紹介

### ●防熱板

・設置場所で、可燃性の壁 (ステンレス板などを張りつけた可燃性の壁も含む)から15cm、上部はトッププレート上面より100cm以上離して設置できない場合、図のように取り付けて使用してください。



- ●炊飯専用釜・炊飯なべ(配の「炊飯に適したなべ」を参照してお買い求めください。) (お使いの場合は、必ず付属の取扱説明書をお読みください。) 炊飯専用釜…RTR-03D(3合用)、炊飯なべ…RTR-300D1(3合用)、RTR-500(5合用)
- ●クッキングプレート RCP-62V

(お使いの場合は、必ず付属のクックブックをお読みください。) ・グリルでトースト、クッキーなどを調理するのに便利なプレートです。

お願い

- 別売部品をお求めの場合は、当社消耗部品・お手入れ品の販売サイト R.STYLE (http://www.rinnai-style.jp/) または、お買い上げ販売店にてお求めください。
- 防熱板については、この別売の指定の防熱板を必ずご使用ください。

# 長期間使用しない場合

- ●お部屋のガス栓を必ず閉めてください。(つまみのないガスコンセントの場合は、ガスコンセントからソケットをはずす)
- ●ガス通路部分はほこりが入らないように機器のホースエンドやガスコードの接続口には必ずキャップをしてください。
- ●乾電池を取りはずしてください。
- ●お手入れしておくと、次回使用するときに便利です。

## 廃棄時のお願い

本機器は乾電池を使用していますので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはずしてください。そのままにしておきますと思わぬ事故になることがあります。

## アフターサービス

| 修理を依頼されるときは               | 「故障かな?と思ったら」をもう一度ご覧になって確認してください。それでも不具合のある場合や不明な場合は、ご自分で修理なさらずにもよりの販売店、またはフリーダイヤルへご相談ください。アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。 (1)製品名・ガス種類 <b>10</b> (2)型式の呼び(銘板表示のもの) <b>10</b> 及び品名 <b>11</b> (3)故障または異常の内容(できるだけくわしく) (4)ご住所・お名前・電話番号・道順 (5)訪問ご希望日 |
|---------------------------|---|
| 保証について                    | 当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間と一定条件のもとに無料修理に応ずることをお約束します。(詳細は保証書をご覧ください。)<br>保証書を紛失されますと無料修理期間であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。   |
| 補修用性能部品の保有期間について          | 補修用性能部品保有期間は、当製品の製造打ち切り後5年間となっています。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です)   |
| 転居されるとき                   | ガスには都市ガス数種類および LP ガスの区分があります。ガスの種類(ガスグループ)が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にご相談ください。この場合、保証期間内でも、調整・改造に要する費用は有料となります。   |
| アフターサービスなどに<br>ついてわからないとき | お買い上げの販売店か別添の「連絡先一覧表」を参照していただき、もよりの当社事業所にご連絡ください。また、リンナイフリーダイヤル <b>20</b> 0120-054-321 をご利用ください。  |
| お客様の個人情報の<br>取り扱いについて     | <ul> <li>●当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。</li> <li>●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。</li> </ul>                  |

|   |       |     | ハオS650VGAS(CM)-L   |                   | ハオS650VGAS(CM)-R                      |                   |
|---|-------|-----|--|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 品 |       | 名   | ハオS650VGASE(CM)-L<br>RTE-S65VGAS(CS)L  |                   | ハオS650VGASE(CM)-R<br>RTE-S65VGAS(CS)R |                   |
| 型 | 式 の 呼 | び   | RTS-S650VGAS-L   | RTS-S650VGAS(G)-L | RTS-S650VGAS-R                        | RTS-S650VGAS(G)-R |
| 型 | 式     | 名   | RTS-S65VAS   | RTS-S65VAS(G)     | RTS-S65VAS                            | RTS-S65VAS(G)     |
| 種 |       | 類   | グリル付ガステーブル   |                   |                                       |                   |
| 点 | 火 方   | 法   | 連続放電点火式  |                   |                                       |                   |
| 外 | 形 寸   | 法   | 高さ 180 mm(トッププレートまで)×幅 596 mm×奥行 490 mm  |                   |                                       |                   |
| 質 | 量(本体  | : ) |  | 15.               | O kg                                  |                   |
| 安 | 全 装   | 置   | 立消え安全装置(全バーナー)、天ぷら油過熱防止機能(標準バーナー・強火力バーナー)<br>グリル過熱防止センサー、消し忘れタイマー(標準バーナー・強火力バーナー約2 時間) |                   |                                       |                   |
| 電 |       | 源   | DC3.0V(単 1 形アルカリ乾電池× 2 個)  |                   |                                       |                   |
| 付 | 属     | 品   | 取扱説明書、保証書、クックブック、魚とって、クリーナー(見本)、<br>単 1 形アルカリ乾電池(2 個)、下火カバー                            |                   |                                       |                   |

| 使用ガス     |    |         |         |        | 1 時間当たり | のガス消費量 |        |                  |
|----------|----|---------|---------|--------|---------|--------|--------|------------------|
| 使用ガスグループ |    | - fi    | 個別ガス消費量 |        | 全点火時    | 型式の呼び  |        |                  |
|          |    | 強火力バーナー | 標準バーナー  | グリル    | ガス消費量   |        |        |                  |
|          | L3 | (4A·    | 4B·4C)  | 2.73kW | 2.27kW  | 1.92kW | 6.20kW |                  |
| 都        | L2 | (5A·    | 5AN•5B) | 2.94kW | 2.27kW  | 1.92kW | 6.40kW |                  |
| 市        | L1 | (6B·    | 6C·7C)  | 2.97kW | 2.45kW  | 1.92kW | 6.80kW |                  |
| ガ        | !  | 5       | С       | 2.97kW | 2.56kW  | 1.92kW | 6.85kW | RTS-S650VGAS     |
|          |    | 6       | Α       | 2.97kW | 2.15kW  | 1.92kW | 6.90kW |                  |
| ス        |    | 12      | Α       | 3.91kW | 2.77kW  | 1.79kW | 8.06kW |                  |
| 用        |    | 13      | Α       | 4.20kW | 2.97kW  | 1.92kW | 8.65kW |                  |
|          |    | 13      | Α       | 4.20kW | 2.97kW  | 1.92kW | 8.65kW | RTS-S650VGAS(G): |
| L        | Р力 | j ス     | 八用      | 4.20kW | 2.97kW  | 1.99kW | 8.65kW | RTS-S650VGAS:    |

(本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますので、ご了承ください)

### 製品についてのお問い合わせは

本 社 1052(361)8211 7454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 関東支社 103(3471)9047 7140-0002 東京都品川区東品川1-6-6 東京支店 103(3471)9047 7140-0002 東京都品川区東品川1-6-6 北関東支店 1048(667)4321 7331-0811 さいたま市北区吉野町1 1 丁目396-1 東関東支店 1043(273)3360 7261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目7-1 南関東支店 1045(320)3051 7221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号東北支社 1022(238)8315 7984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目5-5

札 幌 支 店 ☎011(281)2506 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目新潟 支 店 ☎025(247)6610 〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74中部支社☎052(363)8001 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号関西支社☎06(6786)3601 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号広島支店☎082(277)5131 〒733-0833 広島市西区商エセンター3丁目4番21号高松支店☎087(821)8055 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号九州支社☎092(281)3234 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号

修理についてのお問い合わせは 0120-054-321

